

教本秘第六十號

海軍用語 砲術之部

處理法	年月日
本書ノ處分ニ關シテハ海軍教育本部ノ指定ニ依リ處理スヘキモノトス	大正十一年六月十日

頁 凡日本 例次文 共
一 二 四

備品	軍海教育圖書
第二期	
第58號	

海軍大臣 男爵 加藤 友三 郎

大正十一年六月十日

別冊ハ海軍教育本部ヲシテ所要ノ向ニ配付セシム

水雷術ノ部(播海機雷)、砲術ノ部()別冊ノ通定ム

海軍用語(通信術)(通信機電氣)、通信術ノ部(電信無線)、水雷術ノ部(發射機雷)

内令第二〇六號

海
軍
用
語
砲
術

海軍用語

砲術之部凡例

- 一、本用語ハ砲術ニ關スル呼稱ヲ一定スル爲制定セルモノニシテ語類ノ排列ハ其ノ索引ニ便ナラシムル爲先ツ之ヲ砲類之種類、砲身並閉鎖機、照準器、砲架及砲(砲塔砲)附屬品、彈丸及彈藥包、火藥裝藥及火工品類、雜種兵器附屬品、小銃口徑外(内)膛砲、射擊指揮要具、機銃、小銃及拳銃、工作器具、體操銃劍術、軍樂、彈道上定語、銃隊、陸戰要務、工作、機銃隊術語、普通術語ノ十七部門ニ大別シ更ニ各部門ヲ適宜若干ノ項目ニ分類シ各項目ニ就キ五十音ノ順序ニ從ヒ其ノ關聯用語ヲ蒐輯セリ
- 二、各部門中ニ於ケル分類項目ハ「ゴシツク」字體ヲ以テ之ヲ示シ項目中ノ語類ニシテ更ニ之ニ關聯スル語類アルモノハ其ノ主語ノ下ニ於テ一段右方ニ排列ス
- 三、列項中「用語」ノ欄ニ於ケル假名字ハ慣用スヘキ一定ノ呼稱ヲ示シ「用字」ノ欄ニ於ケル文字ハ其ノ用語ヲ字體ヲ現ハスノ必要アル場合ニ適用スヘキ字例ヲ示シ「備考」ノ欄ニ用語ニ對シ要スルモノノミ解釋ヲ附記ス

目 次

	頁
砲煩ノ種類	1
排列上ノ種別	1
構造上ノ種別	1
使用取扱上ノ種別	2
雜	3
砲身竝閉鎖機	5
砲身	5
閉鎖機	6
雜	13
照準器	15
構造上ノ種別	15
排列上ノ種別	15
夜中照準器	16
照準器各部	16
雜	18
砲架及砲(砲塔砲)附屬品	19
砲架	19
砲附屬品	19

砲附屬品雜部	25
砲塔砲附屬品	27
彈丸及彈藥包	33
彈 丸	33
彈丸各部	34
彈藥包	35
火藥、裝藥及火工品類	37
火藥類	37
炸藥、裝藥、火藥罐類	38
火工品類	40
雜種兵器附屬品	43
小銃口徑外(內)膽砲	47
射擊指揮要具	49
主要具	49
距離時計	49
變距率盤	51
測距儀	51
距離曲線盤	53

機銃	57
三年式機銃	57
朱式機銃	61
麻式機銃	65
小銃及拳銃	69
工作器具	75
體操、銃劍術	77
體操	77
型ノ教練	78
試合ノ教練	78
軍樂	79
樂器	79
樂器細部及屬具	80
軍樂定語	81
彈道上定語	83
銃隊、陸戰要務、工作、機銃隊術語	87
普通術語	107

砲 類 ノ 種 類

(用 語)

(用 字)

(備 考)

排列上ノ種別

カンシユハウ	艦首砲
カンビハウ	艦尾砲
セントワイハウ	旋回砲
セオヒシキ	背負式
ソクハウ	側砲
ヂクセンシキ	軸線式
テイチシキ	梯置式

構造上ノ種別

カンシャハウ	瞰射砲
キウハウ	臼砲
キジユウ	機銃
キドウハウ	機動砲
コウサウハウ	後装砲
カウセンハウ	鋼線砲
ジドウハウ	自働砲
セヂウハウ	施條砲
ゼンサウハウ	前装砲
ソウセイハウ	層成砲

(用語)	(用字)	(備考)
タイハウ	大砲	
タンカイハウ	單塊砲	
バクダンハウ	爆弾砲	
ハンジドウハウ	半自働砲	
ハウクワクハウ	砲廓砲	
ハウタフハウ	砲塔砲	
サンレンサウ、ハウタフ	三聯裝砲塔	
シレンサウ、ハウタフ	四聯裝砲塔	
タンサウ、ハウタフ	單裝砲塔	
ニレンサウ、ハウタフ	二聯裝砲塔	
ロタンハウ	霧天砲	

使用取扱上ノ種別

タイコウケイハウ (……)コウケイ (……)シキ (……)サンチハウ	大口徑砲 (…)口徑- (…)式- (…)種砲	{口径ニハ四十、四十五、五十 口径等アリ 式ニハ四、四一、安、露、吳、 三年式等アリ 大イサニハ二十五、三十、三 十六種砲等アリ
チュウコウケイハウ (……)コウケイ (……)シキ (……)サンチハウ	中口径砲 (…)口徑- (…)式- (…)種砲	{口径ニハ四十、四十五、五十 口径等アリ 式ニハ四、四一、安、露、吳、 三年式等アリ 大イサニハ十二、十四、十五、 二十種砲等アリ
セウコウケイハウ (……)サンチ、ナイタウハウ (……)サンチハウ	小口径砲 (……)艦内磨砲 (……)種砲	{(山内、保式、一號)六 (山内、保式、露式)五 種砲等 アリ

(用 語)	(用 字)	(備 考)
(……)サンチ、カウカクハウ	(…) 種 高角砲	五・短五・短八・十二判等アリ
(……)シキ- タン(……)サンチグワイ タウハウ	(……)式- 短(…) 種 外磨砲	
(……)シキ、キジウ	(……)式機銃	朱・麻・陸・ル・三年式等アリ
(…) タ ン、(…) サ ンチハウ	(…) 短 (…) 種 砲	〔(四一式・星式・一號)〕 種 〔八五〕 〔(山内・保式)〕 判等アリ

種

カンバウ	艦砲
グワイタウハウ	外磨砲
シユハウ	主砲
テイハウ	艇砲
ナイタウハウ	内磨砲
ネハウ	子砲
フタハウ	副砲
ホジヨハウ	補助砲
ボハウ	母砲
ヤハウ	野砲

HP『海軍砲術学校』公開資料

<http://navgunschl.sakura.ne.jp/>

砲身並閉鎖機

(用語)

(用字)

(備考)

砲身

カンカク、ラシ	間隔螺子
グワイトウ	外筒
グワイタウ	外套
コウシン	後身
カウセン	鋼線
カウセン、トメクワン	鋼線留環
ゾウキウ	條丘
セゾウ (センカ、ピヤウドウ、エウキヨク)	施條 (漸加、平等、拗曲)
ゼンシン	前身
ダンシツ	彈室
ダンカクラシ	段隔螺子
タウチユウ	膛中
タウキョ	膛渠
ナイトウ	内筒
ピセンザ	尾栓座
ピセンコウ(ピセンシツ)	尾栓孔(尾栓室)
ハウシン	砲身
ハウコウ	砲口
ハウビ	砲尾
ハウジ	砲耳
ハウビクワン	砲尾環
ハウテイクワン	砲底環

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ハウヤク	砲輪	
ハウコウ(ビ)、 スキジュンメン	砲口(尾)水準面	
ハウコウ(ビ)、ヂフジセン	砲口(尾)十字線	
ヤクシツ	藥室	
ヨクキグシツ	抑氣具室	
ヨコセンコウ (ヨコセンシツ)	横栓孔(横栓室)	
ラセンクワン	螺旋環	

閉鎖機

カイハウ、ビセンドメ	開放尾栓留
カイハウ、ビセンドメ、 ハツヂウ	開放尾栓留發條
カイハウ、ビセンドメ、 オヒタダ	開放尾栓留覆管
カイヘイネヂ	開閉螺
カイヘイ、ラリン	開閉螺輪
カラスキ	殼拔
カラスキ、キヂクワン	殼拔維持環
カラスキオシ、ハツヂウ	殼拔押發條
カラスキ、ハツヂウ	殼拔發條
クワモン	火門
クワモンクワン	火門管
クワモンクワン、メネヂ	火門管牝螺
クワモンクワン、キヂクワン	火門管維持環

(用 語)	(用 字)	(備 考)
クワモンクワン、キヂトウ	火門管維持筒	
クワモンクワン、ハツヂウ	火門管發條	
クワクワンシツ	火管室	
クワツドウヘン	滑動片	
クワツドウヘン、ヂクカン	滑動片軸鉸	
クワツドウカン	滑動鉸	
キョクヘイ	曲柄	
センワン(ビセンワン)	栓腕(尾栓腕)	
センガ	栓架	
センワンヂク	栓腕軸	
センガヂク	栓架軸	
センワン、テウリハン	栓腕調理板	
センワン、テウリネヂ	栓腕調理螺	
センワン、タンキウ	栓腕擔球	
センガ、タンコンクワン	栓架擔線環	
センガ、タンコン	栓架擔線	
センガ、タンコンリン	栓架擔線輪	
センソソ、パウシヨウテツ	栓腕防衝鐵	
サウテンガ	裝填架	
サウテンパン	裝填盤	
タン、クワツドウカン	短滑動鉸	
タンキウクワン	擔球環	
チヤウ、クワツドウカン	長滑動鉸	
テウリ、マイクワン	調理埋環	
タウテイハン	膛底板	
ハツクワサウチ、 イウダウカン	發火裝置誘導鉸	
ハツクワサウチ、ダウハン	發火裝置導板	
シダウカン、シコウ	指導鉸指鈎	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ハツクワサウチ、シダウカン	發火裝置指導錘	
ハツクワサウチ、 シダウカン、ハツダウ	發火裝置 指導錘發條	
ハツクワサウチ	發火裝置	
アンゼンキ	安全器	
アンゼンキ、オホヒ	安全器覆	
アンゼンキ、ヂク	安全器軸	
アンゼンキ、ドウテツ	安全器動鐵	
アンゼンサウチ、ドウクワン	安全裝置働環	
キヂクソン	維持環	
キヂクワンドメ	維持環留	
キヂクワンドメ、カン	維持環留錚	
キヂクワンドメ、シコウ	維持環留指鈎	
ウチバリ	打針	
ウチバリ、ヂク	打針軸	
ウチバリ、タウ	打針套	
ウチバリ、パンテツ	打針釧鐵	
ウチバリ、ハツデウ	打針發條	
ウチバリ、トメメネヂ	打針留化螺	
ウチバリ、ヨクセイメネヂ	打針抑制化螺	
ウチバリコウ、ウメネヂ	打針孔埋螺	
ウチバリヂク、トメメネヂ	打針軸留化螺	
ウチバリ、シヂネヂ	打針支持螺	
ウチガネ	打金	
ウチガネ、ヂク	打金軸	
ウチガネ、マサツリン	打金摩擦輪	
ウチガネ、マサツリンオホヒ	打金摩擦輪覆	
カクエンタウ	隔緣套	
カクエンクワン	隔緣環	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
カラスキコウ、タイヘン	殼抜溝底片	
カラスキドウサヘン、 キドウテツ	殼抜動作片起動撥	
カラヌキヂク	殼抜軸	
カラヌキコウキヤク	殼抜鉤脚	
カラスキ	殼抜	
カラヌキ、ハツデウ	殼抜發條	
カケガネ	懸金	
クワクワンウケ	火管受	
グワイトウ、トメメネヂ	外筒留牝螺	
グワイドウ、マサツリン	外筒摩擦輪	
グワイトウ、 マサツリン、オホヒ	外筒摩擦輪覆	
クワクワンドメ、ハツデウ	火管留發條	
グワイタウ	外套	
グワイトウ	外筒	
キタイ	基体	
ゲキハツ、ハツクワ、サウチ	撃發發火裝置	
ケンサククワン	牽索環	
コチャク、メネヂ	固着牝螺	
コウライ	鉤砵	
カウクワン	鋼環	
シダウカン	指導彈	
シダウカン、シコウ	指導彈指鉤	
シダウカン、ハツデウ	指導彈發條	
セウハツデウ	小發條	
セツヅク、ケン、シダウカン	接續兼指導彈	
セツヅク、ケン、 シダウカン、ハツデウ	接續兼指導彈發條	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
セツゾク、ケン、 シダウカン、シツ	接續兼指導鉸室	
セツゾク、ケン、 シダウカン、シコウ	接續兼 指導鉸指鈎	
ダイハツデウ	大發條	
デンキ、ハツクワ、サウチ	電氣發火裝置	
デンラン、セツガフトウ	電纜接合筒	
トメガネ	留金	
ナイトウ	内筒	
ハツデウウケ	發條受	
ハツデウ、ザクワン	發條座環	
ヒキガネ	引金	
ヒキガネヂク	引金軸	
ヒキガネ、ハツデウ	引金發條	
フクタク	覆套	
ラガイ	螺蓋	
ハツクワサウチダウザ	發火裝置導座	
カラヌキ	殼拔	
カラスキ、ドウサヘン	殼拔動作片	
カラヌキ、ドウサヘンドメ	殼拔動作片留	
カラヌキ、 ドウサヘンドメ、ハツデウ	殼拔動作片留發條	
カラスキヂク	殼拔軸	
カラスキセイシ	殼拔制子	
カラスキセイシ、ハツデウ	殼拔制子發條	
クワクワンドメ	火管留	
クワクワンドメ、ハツデウ	火管留發條	
ハツデウトメガネ	發條留金	
ピセン	尾栓	
ピセンテイハン	尾栓底鈎	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ピセンドウハン	尾栓動板	
ピセンドウハン、 コタイクワン	尾栓動板固定環	
ピセンサウダツヘン	尾栓裝脱片	
ピセンダウキヤウ	尾栓導篋	
ピセンヂククワン	尾栓軸管	
ピセンキドウカン	尾栓起動錘	
ピセントメラセン	尾栓留螺旋	
ピセツトウ	尾栓頭	
ピセン、サウカイドメ	尾栓早開留	
ピセンドメ	尾栓留	
ピセンクワン	尾栓環	
ピセンドメシツ	尾栓留室	
ピセンドメ、ハツヂウ	尾栓留發條	
ピセンドメ、ダウハン	尾栓留導板	
ピセン、カイヘイリン	尾栓開閉輪	
フンキ、サウチ	噴氣裝置	
カイヘイベン	開閉弁	
カイヘイベンシツ	開閉弁室	
カイヘイベン、ドウサカン	開閉弁動作錘	
クワツドウカン	滑動錘	
クワツドウカンハツヂウ	滑動錘發條	
クワツドウカンシツ	滑動錘室	
ヘイサカン	閉鎖錘	
アンゼンサウチ、ダウヘン	安全裝置導片	
アクトウヂククワン	提筒軸管	
ハヘイ	把柄	
ヘイサカン、アクトウ	閉鎖錘提筒	
ヘイサカンドメ	閉鎖錘留	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ハイサカンドメ、ハツデウ	閉鎖弾留發條	
ハイサカンドメシツ	閉鎖弾留室	
ハイサキ	閉鎖機	
ベイジヤウ、ハツデウ	皿狀發條	
パウシヨウテツラガイ	防衝鐵螺蓋	
ヨクキグ	抑氣具	
コウ、カウクワン	後銅環	
コウ、コウドウクワン	後紅銅環	
コウ、シヤククワン	後錫環	
セキメンクワン	石棉環	
ゼン、カウクワン	前銅環	
ゼン、コウドウクワン	前紅銅環	
テウリ、カウセイ、エンハン	調理鋼製面飯	
ナイクワウドウクワン	內黃銅環	
ナイカウクワン	內銅環	

(用 語)

(用 字)

(備 考)

鐘

オウキフ、デンラン

クワクワンガフ

クワクワンタイ

ジユウハ

シヨクセツセン
(ツウラクセン)

シヨクセツヘン

デンチ、グワイキヤウ

デンラン、カクナフキヤウ

デンロ、ヘンカウキ

デンロ、セツダンキ

デンロ、セツゾクキヤウ

ハツオンキ

ハツセイキ

ハツバウ、デンラン

ハツバウ、デンチ

ハイデンキヤウ

フクドウ、ジユウハ

ハウヨウ、ニジデンチ

ヨビデンチ

應急電纜

火管盒

火管帯

銃把

觸接栓(通絡栓)

觸接片

電池外筐

電纜格納筐

電路變向器

電路接斷器

電路接續筐

發音器

發聲器

發砲電纜

發砲電池

配電筐

複備銃把

砲用二次電池

豫備電池

HP『海軍砲術学校』公開資料

<http://navgunschl.sakura.ne.jp/>

照 準 器

(用 語)

(用 字)

(備 考)

構造上ノ種別

アーチガタ、セウジユンキ	「アーチ」型照準器
エツチジガタ、セウジユンキ	H字型照準器
エンカンシキ、セウジユンキ	圓弾式照準器
チヨクリツシキ、 セウジユンキ	直立式照準器
ツキビシキ、セウジユンキ	追尾式照準器
テンバウシキ、 フツウ、セウジユンキ	眺望式普通照準器
ブイジガタ、セウジユンキ	V字型照準器
フツウ、セウジユンキ	普通照準器
バウエンキヤウ セウジユンキ	望遠鏡照準器
ヤチユウ、セウジユンキ	夜中照準器
レンドウ、セウジユンキ	聯動照準器
ワイガタ、セウジユンキ	Y型照準器

排列上ノ種別

ウソク、セウジユンキ	右側照準器
サソク、セウジユンキ	左側照準器
ソクハウ、セウジユンキ	側方照準器
チユウアウ、セウジユンキ	中央照準器

(用 語)

(用 字)

(備 考)

夜中照準器

テントウ、サウチ

點燈装置

テントウ、デンラン

點燈電纜

テイカウ、カゲンキ

抵抗加減器

パウエンキヤウヨウ、
ハクネツデントウ

望遠鏡用白熱電燈

パウエンキヤウ、トウシツ

望遠鏡燈室

メモリ、テントウヨウ、
ハクネツデントウ目盛點燈用
白熱電燈ヤチユウ、
セウジユンキ、ダンチ

夜中照準器電池

ヤチユウ、セウジユンキ、
ミドリガラス

夜中照準器線硝子

照準器各部

キヤウザ

鏡座

キヤウザ、シキ

鏡座支基

キヤウザ、ガイ

鏡座蓋

キヤウザ、スウヂク

鏡座樞軸

キヨリ、メモリハン
(タテジャク)

距離目盛尺(縦尺)

(用 語)	(用 字)	(備 考)
キヨリ、(ベウドウ)、 ジュシンキ	距離(苗頭)受信器	
コジャウ、セウシヤク	弧状照尺	
ジフジセン	十字線	
シヘウ	指標	
シユリン	手輪	
ジャウ、(ジャク)、(ガン)、 サウメモリハン	常(弱)(減)装目盛飯	
セウセイ	照星	
セウモン	照門	
セウジュン、カン	照準鏢	
セウジュン、パウエンキヤウ	照準望遠鏡	
エルガタ、セウジュン、 パウエンキヤウ	L型照準望遠鏡	長、短ノ二種アリ
ゼツトガタ、セウジュン、 パウエンキヤウ	Z型照準望遠鏡	
タテシヤク	縦尺	
タテシヤク、コ	縦尺弧	従来照準弧ト稱セシモノ
タテベウドウ	縦苗頭	
タイヘン、シウセイメモリ	定偏修正目盛	
ベウドウ、メモリハン (ヨコシヤク)	苗頭目盛飯(横尺)	
ヨコシヤク	横尺	
ヨコシヤク、コ	横尺弧	従来修正弧ト稱セシモノ
ヨコベウドウ	横苗頭	
レンドウ、セウジュンキ、 レンセツカン	聯備照準器联接鏢	

(用 語)

(用 字)

(備 考)

雑

セイドキ

セウジユンキ、シキ

セウジユンキ、ウケ

セウジユンキ、オホヒ

整度器

照準器支基

照準器受

照準器覆

砲架及砲(砲塔砲)附屬品

(用 語)

(用 字)

(備 考)

砲 架

ハウガ

インケン、ハウガ
 カンバウ、ハウガ
 ケウパン、ハウガ
 カウキヤク、ハウガ
 カウカク、ハウガ
 サンキヤクガ
 ゼンヂク、ハウガ
 タイキヤク、ハウガ
 チユウシン、ヂク、ハウガ
 チヤウタイキヤク、ハウガ
 ムタイキヤク、ハウガ
 リクヨウ、ハウガ
 レンサウ、ハウガ

砲架

隠顯砲架
 艦砲砲架
 機盤砲架
 高脚砲架
 高角砲架
 三脚架
 前軸砲架
 退却砲架
 中心軸砲架
 長退却砲架
 無退却砲架
 陸用砲架
 聯裝砲架

砲附屬品

アンジ
 アツリヨクケイ
 アブラウケ
 アブライレ

鞍耳
 壓力計
 油受
 油入

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ウメガネ	埋金	
エイハン	術飯	
エンスキダイ	圓錐臺	
エイタイ	術帶	
エイタイ、クワン	術帶環	
エイタイ、アツクワン	術帶壓環	
アフジャウ (トツジャウ、コウジャウ)	凹狀(凸狀、溝狀)	
カタアテ	肩當	
ガキヤウ	架筥	
カラー	「カラー」	
クワンザ	環座	
クワツシヤ(タテ、ヨコ)	滑車(縦、横)	
クワツヒ	滑扉	
キコウ	氣孔	
キコウセン	氣孔栓	
キダウ	軌道	
キゴウハン	記號飯	
キフユコウ	給油孔	
クラツチ	「クラツチ」	
コンリン	輻輪	
コンロ	輻路	
コウカン	槓錐	
カウカク、メモリ	高角目盛	
カウカク、シヘウ	高角指標	
サジャウ、ガ(サヂク)	叉狀架(叉軸)	
ザガネ	座金	
ザクワン	座環	
サタイセン	鑲定栓	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ジヂクハン	耳軸飯	
モトソクベン	主塞止弁	
シキ	支基	
シヤセツシリ	斜接齒輪	
シリ	齒輪	
シリンヂク	齒輪軸	
シヨウ	支鉤	
シヨウトウ	衝頭	
シヂガネ	支持金	
シユタイ、シヂキ	手挺支持器	
セウジユンキ、シキ	照準器支基	
セウジユンコウ、 バクフウヨケ	照準口爆風除	
セウジユンダイ	照準臺	
スウヂク、タンキウバン	樞軸撥球盤	
スキシンキ	推進機	
スキシン、ハツヂウ	推進發條	
スキシン、ハツヂウ、タイラ	推進發條締螺	
スキシントウ	推進筒	
スキシンカン	推進弁	
テウリカン	調理弁	
テウリトウ	調理筒	
スキリヨク、エントウ	水力圓筒	
スキリヤウ	鍾量	
センクワイキ	旋回機	
キヤクタフ	脚踏旋回装置	
センクワイ、サウチ		
ジンリヨク(ヂンリヨク)	人力(電力)	
センクワイキ	旋回機	
セウジユン、アンザ	照準鞍座	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
センクソイドメ	旋回留	
センクワイリン	旋回輪	
エウドウ、 センクワイ、サウチ	腰動旋回装置	
センケイベン(ソクシ)	扇形弁(唧子)	
セツゾクカン	接續弁	
ソリン	礎輪	
ソクシベン	塞止弁	
ソクシ	捉子	
ブランジャー	唧子	
ブランジャーボウ	唧子棒	
タテ	楯	
ウチタテ	内楯	
ケイシキタテ	輕式楯	
ナミヨケタテ	波除楯	
ロタンハウ、タテ	露天砲楯	
チユウタイキ	駐退機	
チユウタイトウ	駐退筒	
セイシンカン	制進弁	
セイシンシツ	制進室	
ペンキ	弁軌	
チユウニフコウ	注入孔	
チユウニフコウ、セン	注入孔栓	
チク	軸	
ヲフカウチク	蝶鉸軸	
トメラシ	留螺子	
トメセン	留栓	
トメケイ	留楔	
ドウサタイ	動作挺	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ドウサカン	動作鋳	
ドウサガネ	動作金	
ダウリン	導輪	
ダウハン	導板	
ナイ(グワイ)ヨウサイトウ	内(外)壅塞筒	
ハイセツコウ	排泄孔	
ハイセツコウ、セン	排泄孔栓	
ハツヂウ	發條	
ビヤウ	鋌	
フギヤウキ	俯仰機	
フギヤウ、シキ	俯仰支基	
フギヤウ、コ	俯仰弧	
フギヤウ、リン	俯仰輪	
マサツクワン	摩擦環	
ベンジヤウ、ザガネ	弁狀座金	
(ベンルイ)	弁類	
クワツベン	滑弁	
シユクワツベン	主滑弁	
ホジヨクワツベン	補助滑弁	
タマガタベン	球形弁	
キフエフベン	吸入弁	
キドウベン	起動弁	
ケイゲンベン	輕減弁	
ケイロベン	輕路弁	
ソクシベン	塞止弁	
ソウシユツベン	送出弁	
ツウロベン	通路弁	
タウスキベン	逃水弁	
ハイキフベン	配給弁	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
フクシユツベン	複出弁	
モドリドメベン	戻止弁	
ベンキヤウ	弁筐	
ベンシツ	弁室	
ベンザ	弁座	
ベンカン	弁鉸	
ベンヂク	弁軸	
パウシヨウグ	防衝具	
ハウヂガネ	抱持金	
ハウアン	砲鞍	
ハウアン、ジザ	砲鞍耳座	
ハウアン、コタイサウチ	砲鞍固定装置	
ハウアン、オホヒ	砲鞍覆	
パウハ、サウチ	防波装置	
ハウチン	砲枕	
ハウヂクワン	砲持環	
ハウガ、キタウサウチ	砲架起倒装置	
マサツトウ	摩擦筒	
マサツハン	摩擦板	
マサツクワン	摩擦環	
マサツリン	摩擦輪	
ムネアテ	胸當	
メネヂ	牝螺	
イウエキシツ	遊液室	
ヨクアツトウ	抑壓筒	
ヨクアツハン	抑壓板	
ヨクアツメネヂ	抑壓牝螺	
ネヂアナ	螺孔	
ラヂク	螺軸	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ネヂ	螺	
ラリン	螺輪	
ラセン	螺栓	
ラガイ	螺蓋	
ラカン	螺鉸	
ラトウ	螺筒	
レンドウカン	聯働鉸	
ワリセン	割栓	

砲附屬品雑部

ウンハウシヤ	運砲車
ウングンシヤ	運彈車
ウンヤクシヤ	運藥車
エンボク	轅木
カクナフキヤウ	格納筐
グワイタウハウ、 ヤウカウサウチ	外附砲揚降装置
ケンシヤ	捲車
ケイシ、ダイ	禁止臺
ケイシ、サウチ	禁止装置
ケイシ、レン	禁止鏈
ケイシレン、ザガネ	禁止鏈座金
コンキヤウ	轅筐

(用 語)	(用 字)	(備 考)
カウサク	鋼索	
ショウカウキ	昇降器	
コウカン	鉤鉾	
ショウカウネチ	昇降螺	
シカン	支鋸	
ジュウシカン	縦支鋸	
ソクシカン	側支鋸	
シャチク	車軸	
シャリン	車輪	
シャタイ	車体	
シャビ	車尾	
セウジュンコン	照準棍	
サウヤクキヤウ	装薬筒	
サウダンタイキヤウ	装薬帶筒	
ダングワン、ジュウテウキ	彈丸纜吊器	
ダンヤク、ツミコミ (リクアダ)サウチ	彈藥積込(陸揚)装置	
ダンヤクシヤ	彈藥車	
ダンヤクキヤウ	彈藥筒	
ダンキヤウ	彈筒	
チユウジヨ	駐鋤	
ヒキイレサウチ	引入装置	
ホジヨ、ジンリヨク、 デンリヨク、スキアツ、ポンプ	補助人力電力水壓 唧筒	
ハウソク、ダングワンキヤウ	砲側彈丸筒	
ハウソク、ヤクハウキヤウ	砲側藥包筒	
ハウソク、ソウヤクキヤウ	砲側裝薬筒	
ハウシヤ	砲車	

(用 語)

(用 字)

(備 考)

砲塔砲附属品

アンゼン、ヨウカイキ	安全解除器	
クワツドウヘン	滑動片	
クワンサウ、サウチ	換装装置	
サウヤク、ハンタンヒ	装薬反轉扉	
ダングリン(サウヤク) クソンサウバン	彈丸(装薬)換装盤	
ダングワン、ハンテンドメ	彈丸反轉留	
ダングリン、テンシユツドメ	彈丸轉出留	
ダングワン、クワツソウドメ	彈丸滑走留	
ダウダンヤクキ	撞彈藥機	
ケウシヤ	轆車	
ケウシヤカンテツ	轆車拵鐵	從來駐轆ト稱スルモノ
ケウバン	轆盤	
オウハン	橫飯	
ケウリヤウ	轆梁	
ケウシヤ、クワツザ	轆車滑座	
ケウバン、イウダウハン	轆盤誘導飯	
ジヂクハン	耳軸飯	
ジヂクシザ	耳軸支座	
スキハン	垂飯	
テイハン	底飯	
フクジハン	覆耳飯	
シントイキ	進退機	
シントイヨウ、ケイロベン	進退用経路介	
スキシントウ	推進筒	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
スキシンハツデウトウ	推進發條筒	
セイシンベン	制進弁	
タイキヤクトウ	退却筒	
ジフジトウ	十字頭	
ジドウ、シヤダンキ	自働遮斷器	
スキリヨク、 フギヤウエントウ	水力俯仰圓筒	
スキリヨク、(ジンリヨク) (ダンリヨク)、センクワイキ	水力(人力)(電力) 旋回機	
スキリヨク、ハツドウキ	水力發動機	
サントウシキ、ハツドウキ	三筒式發動機	
シヤパンシキ、ハツドウキ	斜盤式發動機	
ユーチーシキ、ハツドウキ	U.T.式發動機	
スキリヨクピセン、 カイヘイ、サウチ	水力尾栓開閉裝置	
(スキアツクワソルイ)	(水壓管類)	
モトスキアツクダ	主水壓管	
モトハイスキクダ	主排水管	
セウスキクワン	小水罐	
スウヂク、クダ	樞軸管	
ランセツクダ (コジヤウスウクワン)	轉節管(肱狀樞管)	
ハイスキカン	排水罐	
ブンバイクダ	分配管	
レンガフクダ	連合管	
センクワイバン	旋回盤	
カブ、コンロ	下部輜路	
カンテツ	拮鐵	
カンサウシツ	換裝室	
コン	輜	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
コンヂク	輾軸	
コンリン	輾輪	
ジヤウブ、コンロ	上部輾路	
スウヂククワン、シツ	樞軸管室	
ソクハウ、ガコウ	側方架構	
ダンサウ	彈槽	
チユウアウ、ガコウ	中央架構	
テンセツクワン、シツ	轉節管室	
ベンシツ	弁室	
ハウシツ	砲室	
ヤウダンヤクトウ	揚彈藥筒	
センクワイキ	旋回機	
センクワイヂク、ジユウヂク	旋回軸縱軸	
センクワイネヂ	旋回螺	
センクワイ、カクド、 セイゲンサウチ	旋回角度制限裝置	
センクワイ、リガフサウチ	旋回離合裝置	
センクワイ、カクド、 シシサウチ	旋回角度指示裝置	
センクワイ、シラツ	旋回齒徹	
セイドウキ	整動機	
サウタンキ	裝填機	
シンシユツ、サウタンキ	伸出裝填機	
ジンリヨク、サウタンパン	人力裝填盤	
シнтаイ、リン	進退輪	
シнтаイ、シハン	進退齒板	
サウヤクサウタン、 ジタイサウチ	裝藥裝填自停裝 置	
サウタンガ	裝填架	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
チユウタイキ	駐退機	
チユウタイトウ	駐退筒	
デンドウキ	電動機	
デンロ、セツゲンキ	電路接斷器	
デンリヨク、センクワイヨウ、 セイゲンキ	電力旋回用制限器	
タイカウ、カゲンキ	抵抗加減器	
テンクソンキ	轉換器	
デンヤクキ	電驛器	
タウチユウ、 センジャウ、サウチ	厝中洗淨装置	
スキリヨク、 センジャウサウチ	水力洗淨装置	
スキリヨク、サテイカン	水力鎖定桿	
テウセイクソン	調整環	
フンスキトウ	噴水筒	
フンキサウチ	噴氣装置	
ハツドウキ	發動機	
ハイデンバン	配電盤	
ビセンカイヘイヨウ、 サントウシキ、スキリヨク、 ハツドウキ	尾栓關閉用三筒式 水力發動機	
フギヤウキ	俯仰機	
フギヤウ、セイゲン、サウチ	俯仰制限装置	
フギヤウコ	俯仰弧	
ホアンキ	保安器	
ハウアン	砲鞍	
パウスキサウチ	防水装置	
パウスキマク	防水幕	
パウスキガク	防水鏝	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
パウシヨウキ	防衛器	
シヨウトウ	衝頭	
シヨウダウハン	衝撞板	
スキリヨク、パウシヨウキ	水力防衛器	
ハツヂウ、パウシヨウキ	發條防衛器	
ハウビシタ、ラスキクワン (シヤヘイガイ)	砲尾下汚水罐 (遮蔽蓋)	
ウンダンキ	運彈機	
ケンヤウキ	捲揚機	
ダンコウタイ	彈鉤帶	
ハウビシタ、ラスキクワン カイヘイサウチ	砲尾下汚水罐開 閉裝置	
ユソウ	油槽	
ヤウダンヤクキ	揚彈藥機	
カブ、ヤウダンヤクキ	下部揚彈藥機	
ジャウブ、ヤウダンヤクキ	上部揚彈藥機	
デンリヨク(ジンリヨク) (スキリヨク)ヤウダンヤクキ	電力(人力)(水力) 揚彈藥機	
フク(ヨビ)ヤウダンヤクキ	副(豫備)揚彈藥機	
ヤウダンヤク、サウチ	揚彈藥裝置	
ヤウダンヤクキヨウ、 スキアツトウ(シンラフトウ)	揚彈藥機用水壓 筒(伸張筒)	
ヤウダンヨウ、カウタク	揚彈用鋼索	
カブ、ヤウダンヤク、キヤウ キヤウタイ	下部揚彈藥筐 筐体	
ジャウ(カ)ブ、ヤウダンヤク キ、シシケンアンゼンサウチ	上(下)部揚彈藥機 指示兼安全裝置	
ジャウ(カ)ブ、 ヤウダンヤクキ、ドウタイ	上(下)部揚彈藥 橫動挺	
ジャウ(カ)ブ、 ヤウダンヤクキシシタイ	上(下)部揚彈藥 橫指示挺	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ジャウ(カ)ブ、ヤウダンヤク キ、シヨウカウドメサウチ	上(下)部揚彈藥 機昇降留裝置	
ジャウ(カ)ブ、ヤウダンヤク キ、ジテイサウチ	上(下)部揚彈藥 機自停裝置	
ジャウブ、 ヤウダンヤク、キヤウ	上部揚彈藥筐	
ヤウダンヤク、キヤウ	揚彈藥筐	
リヤウキヨク、セツダンキ	兩極接斷器	

彈丸及彈藥包

(用 語)

(用 字)

(備 考)

彈 丸

ダングワン

エンシフダン

エイエンダン

エイコンダン

エンダン

キユウロジヤウトウダン

ケウレンヨウ、ダングワン

カウバクダン

コウダン

サクヤクサウタンダン

タンダン

サタンダン

サンクワウダン

セウメイダン

シユリウダン

ジツダン

セウイダン

センダン

センスキダン

テウクワウダン

ツウジヤウダン

カシキ、ツウジヤウダン

(…)ゴウ、ツウジヤウダン

彈丸

演習彈

曳煙彈

曳痕彈

煙彈

穹窿狀頭彈

教練用彈丸

高爆彈

光彈

炸藥裝填彈

霰彈

砂填彈

散光彈

照明彈

手榴彈

實彈

燒夷彈

尖彈

潜水彈

吊光彈

通常彈

加式通常彈

(…)號通常彈 一・二・三號等アリ

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ヒバウ、ツウジヤウダン	被帽通常彈	
ヲツカフダン	徹甲彈	
ヒバウ、ヲツカフダン	被帽徹甲彈	
ドクガスダン	毒瓦斯彈	
ハクダキダン	迫撃彈	
バクダン	爆彈	
ヒバウ、ガタ、 エンシフダン	被帽型演習彈	
ヘイトウダン	平頭彈	
ヘンカウダン	片鋼彈	
モクヘウダン	目標彈	
ムダン	霧彈	
リウサンダン	榴霰彈	
ヒバウ、ガタ、 ツウジヤウダン	被帽型通常彈	

彈丸各部

クワンコウ	管孔
シンカウ	心腔
シンクワン、カエセン	信管換栓
セントウ	尖頭
ソクヘキ	側壁
ダントウ	彈頭
ダンケン	彈屑
ダメントイ	彈體

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ダンソク	彈側	
ダンライ	彈底	
ダンパウ	彈帽	
ダンクワンタウ	彈環套	
チユウクウ、ダンパウ	中空彈帽	
タイラ	底螺	
フクタイラ	複底螺	
ダウクワン	導環	
ニヂユウ、ダウクワン	二重導環	

彈 藥 包

キジユウ、ダンヤクハウ	機銃彈藥包
ケンジユウ、ダンヤクハウ	拳銃彈藥包
シクシヤ、ダンヤクハウ	縮射彈藥包
セウジユウ、ダンヤクハウ	小銃彈藥包
セウジユウ、クウハウ	小銃空包
サフダンレ	挿彈子
サフダンタイ	挿彈帶
ホダンパン	保彈飯
ケウレンヨウ、ダンヤクハウ	教練用彈藥包

HP『海軍砲術学校』公開資料

<http://navgunschl.sakura.ne.jp/>

火薬 装薬及火工品類

(用 語)	(用 字)	(備 考)
火 薬 類		
アンモナル	「アムモナル」	
アツサク、ガス	壓縮瓦斯	
クソンネン、クワヤク	緩燃火薬	
キフネン、クソヤク	急燃火薬	
キバクヤク	起爆薬	
カウセイ、バクヤク	高勢爆薬	
サイリフ、クワヤク	細粒火薬	
シモセ、クワヤク	下瀬火薬	
セウジユウ、クワヤク	小銃火薬	
ダイ(チユウ)(セウ) リフクワヤク	大(中)(小)粒火薬	
ツライナイトロトロール	「ツライナイトロ トロール」	
デン、クワヤク	傳火薬	
テルミツト	「テルミツト」	
ドクガス	毒瓦斯	
ハツシヤ、クワヤク	發射火薬	
ハツクワウヤク	發光薬	
ベウヤク	砂薬	
フンヤク	粉薬	
ハウ、クワヤク	砲火薬	
ムエン、クワヤク	無煙火薬	
タイジヤウ、クワヤク	帶狀火薬	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
チウジヤウ、クワヤク	紐状火薬	
エム、ディー、 チウジヤウ、クワヤク	M.D.紐状火薬	
クワンジヤウ、クワヤク (タコウクワンジヤウ)	管状火薬 (多孔管状)	
メンクワヤク	綿火薬	
イウエン、クワヤク	有煙火薬	
カツシヨク、クワヤク	褐色火薬	
コクシヨク、クワヤク	黒色火薬	
ライコウ	雷汞	
ライフン	雷粉	
レウヤク	料薬	

炸薬、装薬、火薬罐類

クワヤク、クワン、ナイナウ	火薬罐内蓋
クワヤク、クワン	火薬罐
エントウ、クワヤククワン	圓筒火薬罐
レンジヤウ、 クワヤククワン	鏈状火薬罐
クワヤククワン、 ジユウテウキ	火薬罐縦吊器
ケフガイ	莢蓋
サクヤク	炸薬
サクヤクナウ	炸薬蓋
サウヤク	装薬
キヤウ、サウヤク	強装薬

(用 語)	(用 字)	(備 考)
クウハウ、サウヤク	空放装薬	
ゲン、サウヤク	減装薬	
ジャウ、サウヤク	常装薬	
ジャク、サウヤク	弱装薬	
サウヤク、ハウ	装薬包	
クウハウ、サウヤクハウ	空放装薬包	
サウヤク、ヒキアグナウ	装薬引揚臺	
ダンヤク、ヒキアグナウ	彈薬引揚臺	
ダンヤク、キヤウ	彈薬筐	
シユクシヤ、 エンダンキヤウ	縮射鉛彈筐	
シユクシヤ、 ヤクケフキヤウ	縮射藥莢筐	
シユクシヤ、 ライクワンキヤウ	縮射雷管筐	
セウヂユウ、 ダンヤクキヤウ	小銃彈藥筐	
セウヂユウ、 ダンヤク、シハンキヤウ	小銃彈藥四半筐	
ダンヤクハウ	彈薬包	
キジユウ、ダンヤク、ハウ	機銃彈薬包	
カウカクハウ、 ダンヤクハウ	高角砲彈薬包	
セウジユウ、ダンヤクハウ	小銃彈薬包	
ヤクナウ	薬囊	
サウヤクナウ	装薬囊	
デンクフヤクナウ	傳火薬囊	
ヤクナウ、テイタイ	薬囊提帶	
ヤクケフ	薬莢	
ヤクナウガフ	薬囊盒	
ケウレンヨウ、ヤクケフ	秋練用薬莢	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ケウレンヨウ、サウヤク	教練用装薬	

火工品類

カエセン	換栓
クワクワン	火管
ケフハウヨウ、デンキ、 クワクワン(イチガウ、ニガウ)	英砲用電気火管 (一號、二號)
デンキ、クワクワン	電気火管
ナウハウヨウ、デンキ、 クワクワン(イチガウ、ニガウ)	英砲用電気火管 (一號、二號)
ケフハウヨウ、ゲキハツ、 クワクワン	英砲用擊發火管
シンクワン	信管
ジダン、シンクワン	時限信管
ダントウ、シンクワン	彈頭信管
ダンテイ、シンクワン	彈底信管
チャクハツ、シンクワン	著發信管
チドウ、シンクワン	遲働信管
チャクハツ、ケン、 チドウ、シンクワン	著發兼遲働信管
ハチネンシキ(イチガウ、 ニガウ)シンクワン	八年式 (一號、二號)信管
フクドウ、シンクワン	複働信管
サンネンシキ、シンクワン	三年式信管
ダンテイオホヒ	彈底覆
ゼンクワヤクトウ	傳火藥筒

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ナウハウヨウ、 ゲキハツ、クワクワン	囊砲用撃發火管	
ヘイソク、クワクワン	閉塞火管	
マサツ、クワクワン	摩擦火管	
レンドウ、クワクワン	聯働火管	
ライクワン	雷管	
クワンパウ	管帽	
チンシ	砧子	

HP『海軍砲術学校』公開資料

<http://navgunschl.sakura.ne.jp/>

雑種兵器附属品

(用 語)	(用 字)	(備 考)
アラヒヤ	洗矢	
アブラサシ	油差	
イナツマガタ、ネヂマワシ	稻妻形螺廻	
ウンバウシヤ	運砲車	
エンツチ	鉛鎗	
カンユコシ	甘油罐	
カラヌキコウ	殼抜鉤	
カンユマス	甘油掛	
クワンコウサラエ	管孔波	
ネヂマワシ	螺廻	
クワイラライ	回螺挺	
キヨリ、ドケイ	距離時計	
キヨリ、キヨクセンパン	距離曲線盤	
キジヤウ、シヤグキ、 エンシフキ(オホガタ、ヨホガタ)	机上射撃演習機 (大型、小型)	
ケイメイ、カンガンケイ	警鳴寒暖計	
ケンシツキ	驗濕器	
ケイドギ	傾度儀	
サンカタ、ヤスリ	三角鏡	
ジュウコウガイ	銃口蓋	
ジウシイレ	獸脂入	
セウジユン、エンシフキ	照準演習機	
セウジユン、エンシフ、 キロクキ	照準演習記録器	
セウヘイヨウ、リヨウキヤウ、 サウガンキヤウ	哨兵用複鏡双眼鏡	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
スキリヨク、キジユウキ	水力起重器	
スキリヨクキ、ロウト	水力機漏斗	
センサウ、ケン、 バツダンヂヤウ	洗箒兼抜弾杖	
センサウトウ	洗箒頭	
セツペイ	接柄	
センスキ	栓抜	
センサウヂヤウ	洗箒杖	
ソクアツキ	測壓器	
ソクカクギ	測角儀	
サウテンヂヤウ	装填杖	
サウジハゲ	掃除刷毛	
サウテン、エンシフ、ハウ	装填演習砲	
ダツパウヨウ、ピセン	脱砲用尾栓	
ダンチヤク、 クワンソク、キヤウ	彈着観測鏡	
ダンチヤク、ドケイ	彈着時計	
タウヂク、ヘウシキ	磨軸表示器	
ダンヤクハウ、ケンサキ	彈藥包検査器	
タイハウオホヒ	大砲覆	
ツキビ、ハツシンシキ、 キヨリドケイ	追尾發信式距離計	
テツヅチ	鐵鏈	
ドウチユウソク	銅柱測	
ドウヅチ	銅鏈	
ナウハウヨウ、クワクワン シツ、ケンサキヤウ	囊砲用火管室検査 鏡	
バツダンスキ	抜弾錘	
ハンエンヤスリ	半圓錘	
ハツパウダンチヤク、 ケイソクキ	發砲彈着計測器	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ベウドウ、カゲンキ	苗頭加減器	
ブイジケイ、ドウエウケイ、 (オホガタ、コガタ)	V字型動搖計 (大型、小型)	
フクドウ、シンクワン、 ベウジカゲンキ	複働信管秒時加減器	
ヘンキヨリツパン	變距率盤	
ハウコウセン	砲口栓	
ハウピオホヒ	砲尾覆	
ハウコウ、オホヒ	砲口覆	
ミズイレ	水入	
メヌリザイ	目塗劑	
モクヅチ	木槌	
ヤクシツ、センサウ、 ケン、サウチンヂヤウ	藥室洗帚兼裝填杖	
ヤクケフハウ、ハツヂウ	藥莢抱發條	
ヤクパン、マハシ	藥盤廻	

HP『海軍砲術学校』公開資料

<http://navgunschl.sakura.ne.jp/>

小銃口径外(内)膳砲

(用 語)	(用 字)	(備 考)
キヂクワン	維持環	
キヂクワン、シツ	維持環室	
ウチガネドメ、 セツゾク、ラセン	打金留接續螺栓	
ウチガネドメ	打金留	
ウチガネドメ、ハツヂウ	打金留發條	
エイタイ、アツクワン	術帶壓環	
エイタイ	術帶	
エイタイ、クワン	術帶環	
カハウ、トメ、メネヂ	下方留化螺	
ケンサク、ヒキガネシキ	牽索引金支基	
ケンサクヒキガネ	牽索引金	
コウブ、エイタイ	後部術帶	
コライネヂ	固定螺	
ジユウシン	銃身	
シキ	支基	
ジヤウハウ、トメメネヂ	上方留化螺	
ジユウシン、キヂトウ、 セツゾク、トメラシ	銃身維持筒接續留 螺子	
ジユウシン、キヂトウ	銃身維持筒	
シケウ	支橋	
ゼンバウ、キヂブ、 トメメネヂ	前方維持部留化螺	
ゼンバウ、キヂブ	前方維持部	
ゼンブ、エイタイ	前部術帶	
ソクシ	塞子	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ダンヤクウケ	彈藥受	
ヂククワン	軸環	
チユウタイケン、 スキシシハツヂウ	駐退兼推進發條	
チユウタイケン、キヂカン	駐退兼維持鉸	
ヂクネヂ	軸螺	
デンジ、ヒキガネ	電磁引金	
デンジ、ヒキガネ、 ヲウセイネヂ	電磁引金調整螺	
トメラシ	留螺子	
トメセン	留栓	
ナイタウハウ、イダクワン	内膛砲維持環	
ハイキベンシツ	排氣弁室	
ハツヂウ	發條	
ヒキガネ	引金	
フクジハン	覆耳板	
ペンヘイ	弁柄	
ペン	弁	
パウシヨウ、カンクワンザ	防衝革環座	
パウシヨウカン	防衝鉸	
パウシヨウ、ハツヂウ	防衝發條	
メネヂ	牝螺	
ヨクアツトウ	抑壓筒	
ヨウサイトウ	塞塞筒	
ラガイ	螺蓋	
ワリセン	割栓	
レイキヤクトウ	冷却筒	

射撃指揮要具

(用語)

(用字)

(備考)

主要具

キヨリ、ドケイ
 キヨリ、キヨクセンパン
 ソクキヨギ
 ダンチャク、
 クワンソクキヤウ
 ダンチャク、ドケイ
 ヘンキヨリツパン

距離時計
 距離曲線盤
 測距儀
 彈着観測鏡
 彈着時計
 變距率盤

距離時計

イドウヘン
 ガイハン
 ガクキヤウ
 ガイハン、
 ギヤウチヤクヨウ、ハン
 グワイカフ
 クワイテン、
 クワンセイサウチ
 クワンセイキ、
 テウセイヨウ、エンコウ
 クワイテンパン、ハツデウ
 キヨリシシ

移動片
 蓋盤
 銅板
 蓋板疑着用把子
 外匣
 回轉管制装置
 管制器調整用圓孔
 回轉盤發條
 距離指針

(用 語)	(用 字)	(備 考)
キヨリメモリ、パン	距離目盛盤	
キヨリ、 ヘンクワンヨウ、ハシ	距離變換用把子	
キンクワン、ヘウシキ	緊寬表示器	
ゲンドウ、サウチ	原動裝置	
ケンクワイ、ハツデウ、 キンクワン、ヘウシキヨウ、 ノゾキアナ	捲回發條緊寬表示 器用規孔	
シヘウバン	示標盤	
シリン	齒輪	
タンケイ、ノゾキアナ	短形規孔	
テウセイ、ヘンキヨリツ、 ヘウシヨウ、ノゾキアナ	調整變距率表示用 規孔	
ツバガタ、エンパン	錐形圓盤	
ナイキヤウ	內篋	
ハツドウ、テイシサウチ	發動停止裝置	
ハツデウ、ケンクワイヨウ、 チヤクネヂ	發條捲回用蝶螺	
ハツドウ、テイシヨウ、 ハシヂク	發動停止用把子軸	
ヘンキヨリツ、 テウセイ、サウチ	變距率調整裝置	
ヘンキヨリツ、 テウセイヨウ、ハシ	變距率調整用把子	
ヘンキヨヨウ、テンリン	變距用轉輪	
ヘンキヨリツ、メモリバン	變距率目盛盤	
マサツリン	摩擦輪	
マサツリン、ヂクカン	摩擦輪軸銚	
メモリ	目盛	
ラカン	螺銚	
ガラスイタ	硝子板	

(用 語)

(用 字)

(備 考)

變 距 率 盤

コチイカン

セウジユンバン

セウセイ

セウモン

セウセイヨウ、
バウエンキヤウ

セウイウヘウ

チキシヤク

バンザ

イウヘウ

固定杆

照準盤

照星

照門

照星用望遠鏡

小遊標

敵尺

盤座

遊標

測 距 儀

イドウダイ

アウメン、トウキヤウ

ガフチサ

ガフチサ、シウセイ

ガフチサ、
シウセイヨウ、シユリン

カザヨケ

クワツドウハン

移動臺

凹面透鏡

合致差

合致差修正

合致差修正用手輪

風除

滑動版

^ア式、^ハ式、四年式、五年式、
七年式、一米中、二米中等
ア^ハ

(用 語)	(用 字)	(備 考)
グソイトウ	外筒	
キセンナガサ	基線長	
クサビガタ、リヨウキヤウ	楔形稜鏡	
ゴムセイ、カホアラ	護膜製顔當	
サンキヤクガ	三脚架	
シンクワウキ	伸光器	
シユドウリン	手動輪	
シリン	齒輪	
セツグワンキヤウ	接眼鏡	
ソウサク、キヤウ	搜索鏡	
タイブツ、キヤウ	對物鏡	
チユウアウ、ガラスチユウ	中央硝子壺	
チユウアウ、カブ、 ガラスチユウ	中央下部硝子壺	
デンチ	電池	
ダンラン	電纜	
トツメン、トウキヤウ	凸面透鏡	
ナイトウ	内筒	
ハンブンサ、シウセイヨウ アツガラス、イタ	半分差修正用厚 硝子板	
ハンブンサ	半分差	
バクフウヨケ	爆風除	
ハンシヤキヤウ	反射鏡	
フツウガ	普通架	
ブンシヤウ、トウキヤウ	分像透鏡	
ヘイコウ、トウキヤウ	平衡透鏡	
パウネツサウチ	防熱装置	
メモリコ	目盛鼓	
ラカン	螺鉋	

(用 語)

(用 字)

(備 考)

距離曲線盤

ウンテン、シユヘイ
 ウンテン、サウチ
 ウンテン、シユヘイ
 カンユフ、トメラシ
 キヨリ、ヘイケンキ
 コタイキヨリシヤク、
 カグウリン、オホヒ
 シユヘイ、ヂク
 シヘウ、シンキヤウ
 シヘウシン、チキシユ
 シトウヂク、シヂラ、
 ラガイ
 サウユフ、ラシ
 エウダ、カタナフ、キヤウ
 カミマキトリ、
 ウンテンサウチ
 ツバイタ
 キヨリ、シヤク
 クワイタン、キヨリカン
 クワイタンシ
 コタイ、キヨリシヤク
 コタイ、キヨリシヤク、
 タウトウ
 クロノグラフ、ホダサウチ

運轉手柄

運轉装置

運轉手柄

嵌入留螺子

距離平均器

固定距離尺下導
 輪覆

手柄軸

指標針筐

指標針柄手

紙筒軸支持螺
 螺蓋

嵌入螺子

器具格納筐

紙捲取運轉装置

鋸板

距離尺

回轉距離俾

回轉子

固定距離尺

固定距離尺空筒

「クロノグラフ」
 保持装置

(用 語)	(用 字)	(備 考)
コライネチ	固定螺	
シトウ	紙筒	
シトウチク	紙筒軸	
シチガネ	支持金	
シチネチ	支持螺	
シハウシン	指標針	
シリン、サウチ	齒輪装置	
ソウシ、ランシ	送紙轉子	
ソクキヨ、タンキ、サウチ	測距點記装置	
インジョウ、リボン	印字用「リボン」	
シヘウ	指標	
シヘウ、ヤフ	指標矢符	
ジカンシヤク	時間尺	
スリツト	「スリツト」	
タンキサウチ、シキ	點記装置支基	
ツマミテ	摘手	
ツマミテ、ハツデウ	摘手發條	
タンキサウチ、シザ	點記装置支座	
タンキカン	點記桿	
ヒキボタン	抽釦	
チクウケガネ	軸受金	
トメ、ハツデウ	止發條	
ベウグワ、ヨウシ	描畫用紙	
ヘイカウ、タテセン	平行縱線	
ヘイカウ、ヨコセン	平行橫線	
ヘンキヨシヤク、ナラビニ、 キヨリヨミトリ、エウグ	變距尺並距離讀取 要具	
エン(キン)ヘンキヨセン	遠(近)變距線	
キヨクリツ	曲率	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
キヨリ、ヨミトリヨウ、 シヤク	距離讀取用尺	
キヨリシヤク、 リヤウタンウケザ	距離尺兩端受座	
キヨリシヤク	距離尺	
シヂネヂ	支持螺	
ジカン、メモリ	時間目盛	
セルロイド、 チヤウキヨリシヤク	「セルロイド」 長距離尺	
セルロイド、 タンキヨリシヤク	「セルロイド」 短距離尺	
ヂクウケガネ	軸受金	
トビラ	扉	
トツシ、ハツヂウ	突子發條	
トメガネ	止金	
ヘンキヨシヤク	變距尺	
ハウカウカン	方向辨	
ホヂガネ	保持金	
ホヂサウチ	保持裝置	
ホヂキ	保持器	
モクセイ、マルボウ	木製丸棒	
ヨクシハン	抑止板	
エウグ	要具	
ネヂマワシ	螺廻	
チユウユキ	注油器	
モク、ネヂマワシ	木螺廻	
ラシヤ、スノ	羅紗布	
ラシ	螺子	

HP『海軍砲術学校』公開資料

<http://navgunschl.sakura.ne.jp/>

機銃

(用語)

(用字)

(備考)

三年式機銃

アンゼンセン	安全栓
ウチバリ	打針
ウチバリヌキ	打針杖
カタアテ	肩當
カラヌキ	殼杖
カラヌキ、ハツヂウ	殼杖發條
カラヌキヂク	殼杖軸
カラケリ	殼鐵
カラヨケ	殼除
カラヨケトメネヂ	殼除留螺
ガスソクトウ	瓦斯唧筒
ガスソクトウ、トメネヂ	瓦斯唧筒留螺
ガトウ	架頭
クワジャウガネ、トメセン	潤狀金留栓
クワツコウ	活荷
キフユキ	給油器
キフユキ、ラガイ	給油器螺蓋
キセイハン	規正板
クウハウ、ハツシヤキ	空砲發射器
カウダンシ	絞彈子
サンキヤクガ	三脚架
サヂク、トメネヂ	叉軸留螺
シリンシツ	齒輪室

(用 語)	(用 字)	(備 考)
シリシツガイ	齒輪室蓋	
シリシ、ギヤクラン、ドメ	齒輪逆轉留	
シリシヂク	齒輪軸	
シリシヂク、ハツヂウ	齒輪軸發條	
シヨウテツ	踵鐵	
シヨウカウトウ	昇降筒	
シヨウカウドメ	昇降留	
シヨウカウトウ、シリシ	昇降筒齒輪	
シヨウカウトウ、ヂク	昇降筒軸	
シヨウカウネヂ	昇降螺	
シヨウカウネヂ、シツ	昇降螺室	
シヨウカウラ、ガイ	昇降螺蓋	
シヨウカウ、ランリン	昇降轉輪	
ジユウハ	銃把	
セウシヤク	照尺	
セウシヤク、カン	照尺鉾	
セウシヤク、トウ	照尺頭	
セウシヤク、テンリン	照尺轉輪	
セウシヤク、トメセン	照尺留栓	
セウシヤク、クワヂウガネ	照尺溝條金	
セウシヤク、ハツヂウ	照尺發條	
セウシヤク、カネブタ	照尺金蓋	
セウシヤク、 カネブタ、ワリセン	照尺金蓋割栓	
セウシヤク、カネトメセン	照尺金留栓	
セウセイ	照星	
セウセイ、オホヒ	照星覆	
スキシン、ケン、 ウチバリ、ハツヂウ	推進兼打針發條	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
スキシン、ケン、 ウチバリ、ハツヂウカン	推進兼打針發條桿	
セイザ	星座	
セイザ、トメネヂ	星座留螺	
センクワイドメ	旋回留	
センクワイドメ、ラタイ	旋回留螺挺	
センクワイドメハン、 トメラシ	旋回留飯留螺子	
ゼン(コウ)キヤク	前(後)脚	
ゼン(コウ)コン	前(後)棍	
ゼン(コウ)コン、トメセン	前(後)棍留栓	
ゼン(コウ)キヤク、トメセン	前(後)脚留栓	
センクワイ、セイゲンセン	旋回制限栓	
ソウダン、シリン	送彈齒輪	
ソクシ、ハツヂウ	捉子發條	
サウダンキ	裝彈器	
サウダンキ、トメセン	裝彈器留栓	
サウジユウタイ	操縱挺	
サウジユウタイ、ハツヂウ	操縱挺發條	
サウダンキ、オホヒ	裝彈器覆	
ダンヤクキヤウ	彈藥筐	
テウソクカン	調速桿	
テウソクカン、ハトウ	調速桿把頭	
テウソクカン、ドメ	調速桿留	
タイキヤウ	底筐	
タイガイ	底蓋	
タイガイ、トメセン	底蓋留栓	
テカラヌキ	手殼拔	
トメカネ	留金	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ハヘイドメ	把柄留	
ハヘイドメ、ヂクセン	把柄留軸栓	
ハヘイドメ、ハツデウ	把柄留發條	
ハツデウ	發條	
ピセン	尾栓	
ヒキガネ	引金	
ヒキガネ、ハツデウ	引金發條	
フギヤウコ	俯仰弧	
フギヤウコ、セツゾクセン	俯仰弧接續栓	
フギヤウ、テンリン	俯仰轉輪	
フギヤウ、ラトウ	俯仰螺筒	
フギヤウ、リガフタイ	俯仰離合挺	
フギヤウ、クワジヤウガネ	俯仰錨狀金	
フギヤウ、ガネ、ハツデウ	俯仰金發條	
フギヤウドメ、ハツデウ	俯仰留發條	
フギヤウドメ	俯仰留	
フギヤウドメ、ハツデウガイ	俯仰留發條蓋	
フクジハン	覆耳飯	
フクジハン、ヂク	覆耳飯軸	
フクジハン、トメセン	覆耳飯留栓	
ヘイサガネ	閉鎖金	
ヘイサガネウケ	閉鎖金受	
ヘイサガネ、ウケオホヒ	閉鎖金受覆	
ヘイサヂク	閉鎖軸	
ポンブカン	唧筒辵	
ポンブカンドメ	唧筒辵留	
ポンブカンドメ、ハツデウ	唧筒辵留發條	
ホダンハン	保彈飯	
ホダンハン、シウセイキ	保彈飯修正器	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ハウシン	砲身	
ハウシン、トメセン	砲身留栓	
ハウネツ、トウ	放熱筒	
ハウシン、オホヒ	砲身覆	
ヤクシツ	藥室	
イウヘウ	遊標	
イウシヤク	遊尺	
イウシヤク、オホヒ	遊尺覆	
イウシヤク、ハツヂウ	遊尺發條	
イウヘウ、トメネヂ	遊標留螺	
エウダキヤウ	要具筒	
リガフタイ、ソクシ	離合挺掟子	
レンセツガネ	連接金	
レンバツカン	連發錘	
レンバツカン、ハソヂウ	連發錘發條	
レンバツカン、トメセン	連發錘留栓	

朱式機銃 (三年式ト異ナ)
(ル用語ノミ)

アツチャクハン	壓着飯
ウチガネ	打金
ウチガネヂク	打金軸
エイタイ	術帶
カラヌキドメ	殼抜留
カラケリ、セイゲンネヂ	殼蹴制限螺

(用 語)	(用 字)	(備 考)
カイ・ハイハン	開閉飯	
カイハウドメ	開放留	
カイハウドメ、ハヘイ	開放留把柄	
カイハウドメ、トメセン	開放留留栓	
カイハウドメ、ハツデウ	開放留發條	
キフユ、ポンプ	給油唧筒	
キウジャウ、セツゾクヂク	球狀接續軸	
ケツガフ、ラカン	結合螺鉋	
ケツガフ、ラカン、ハツデウ	結合螺鉋發條	
ゴムクワン	護膜環	
コウハンドメ	後飯留	
ザクワン	座環	
シリン、シツ、ドメ	齒輪室留	
シリンセイシ、ハン	齒輪制止飯	
シアツハン	指壓飯	
ジヨウキクダ	蒸汽管	
シザ	支座	
セウシヤクザ	照尺座	
セウセイドメ、ラシ	照星留螺子	
スキトウ	水筒	
セイセンシ	制旋子	
セイセンシ、ハツデウ	制旋子發條	
センクワイトメガネ	旋回留金	
センクワイドメ、ハヘイ	旋回留把柄	
センクワイドメ、ラカン	旋回留螺鉋	
セイゲンネヂ	制限螺	
セイゲンカン	制限鉋	
セイレイシ	制戻子	
セイレイシ、ハツデウ	制戻子發條	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ソウダンシリリン、シツ	送彈齒輪室	
ソウダンシリリン、ハツデウ	送彈齒輪發條	
ヂクセン	軸栓	
ヂクネヂ	軸螺	
チユウニフコウ	注入孔	
チユウニフコウ、ガイ	注入孔蓋	
チユウニフコウ、クチガネ	注入孔口金	
ナウセイネヂ	調整螺	
ランバ	轉把	
トメセン	留栓	
トメラカン	留螺桿	
トメラシ	留螺子	
ナイ(グワイ)ヂクワン	内(外)座環	
ハダンプ	把彈部	
ハツデウドメ、クワン	發條留環	
ハツデウウケ	發條受	
ハツデウザ	發條座	
ハツクワタイ	發火挺	
ハツクワタイドメ	發火挺留	
ハツクワタイドメ、ハツデウ	發火挺留發條	
ハイキコウ	排氣孔	
ハイキシ	排氣嘴	
ハイキガネ	排氣金	
ハイキ、ハツデウ	排氣發條	
ハイキ、ハヘイ	排氣把柄	
ハイセツコウ	排渣孔	
ハイセツ、シ	排渣嘴	
ハイセツ、ハヘイ	排渣把柄	
ハンラツ	鋼鐵	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ヒキガネカン	引金鉾	
フギヤウキ	俯仰機	
フギヤウコ、ハツヂウ	俯仰弧發條	
フギヤウテンリン (トメセン)	俯仰轉輪(留栓)	
フギヤウドメ、メネヂ	俯仰留牝螺	
フギヤウドメ、ラセン	俯仰留螺旋	
フギヤウ、シリシ	俯仰齒輪	
ソクトウカン	唧筒鉾	
ハウコウ、キヂトウ	砲口維持筒	
マサツヘン	摩擦片	
メネヂ	牝螺	
アブラタンク	油槽	
アブラタンクフタドメ、 ハツヂウ	油槽蓋留發條	
アブラタンクフタドメ、 カン	油槽蓋留鉾	
イウテンブ	誘轉部	
イウダウネヂ	誘導螺	
イウヘウドメ	遊標留	
イウヘウドメ、ハツヂウ	遊標留發條	
ヨウサイトウ	壅塞筒	
リガフタイ	離合挺	
レンカン	連鉾	
ワリセン	割栓	

(用 語)

(用 字)

(備 考)

麻式機銃 (三年式及衆式ト)
(異ナル用語ノ)

アンゼンドメ	安全留
アンゼンドメ、ヂク	安全留軸
アンゼンドメ、ハツヂウ	安全留發條
アンゼン、ソクシ	安全掟子
アンゼンソクシ、ハツヂウ	安全掟子發條
ウチバリ、ハツヂウ	打針發條
ウチカラ、ハウシユツクワン ハツヂウ	打殼放出管發條
カラヌキ、サイダンヘン	殼拔擲彈片
カラヌキ、サイダンヘン、 ハツヂウ	殼拔擲彈片發條
カラヌキ、サイダンヘン、 フクハン	殼拔擲彈片覆飯
カラヌキタイ	殼拔挺
ガスハイ	瓦斯歪
クワツドウ、ハン	滑動飯
クワツドウ、カン	滑動罉
クワツベン	滑弁
グワイトウ	外筒
キヨクコウ、パンテツ	曲肱鋼鐵
キヨクコウ、パンテツ、ヂク	曲肱鋼鐵軸
キヨクコウ、パンテツ、 ハツヂウ	曲肱鋼鐵發條
キヨクコウ、パンテツ、 テンバ	曲肱鋼鐵轉把
キヨクコウ、パンテツ、 ハツヂウ、キヤウ	曲肱鋼鐵發條筐
キヨクコウ、パンテツ、 マキガネ	曲肱鋼鐵捲金

(用 語)	(用 字)	(備 考)
コウハン	後飯	
シリシ	齒輪	
シヨウカウネチハツヂウ	昇降螺發條	
ジユウキクダ、コテイネチ	蒸汽管固定螺	
ジャウ(カ)ハウ、トメラセン	上(下)方留螺旋	
シザ	支座	
セウシヤクヂク、セン	照尺軸栓	
セウシヤクヂク、ハツヂウ	照尺軸發條	
セウシヤクヂク、シツ	照尺軸室	
スキタウ	水套	
スキタウ、ゼンガイ	水套前蓋	
セツゾクセン	接續栓	
セツゾク、ラセン	接續螺絲	
ソヘイタ	添飯	
ソクタイ	側挺	
ソクタイ、ヂク	側挺軸	
サウタイシ	繰帶子	
サウタイシ、ヂクセン	繰帶子軸栓	
サウタイシ、ハツヂウ	繰帶子發條	
サウダンキ、セイシ	裝彈器制子	
サウダンキ、ヂクセン	裝彈器軸線	
サウダンキ、ハツヂウ	裝彈器發條	
タイキヤクハン	退却飯	
チユウニフ、コウ、セン	注入孔栓	
テンバ、トメラセン	轉把留螺旋	
テンリン	轆輪	
テイキヤウガイ、ドメ	底篋蓋留	
テイキヤウガイ	底篋蓋	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
テイキヤウガイ、 ドメ、ハツヂウ	底蓋蓋留發條	
テイキヤウガイ、トメシツ	底蓋蓋留室	
テンリン	轉輪	
テンリンドメラシ	轉輪留螺子	
トメラセン	留螺旋	
トメバリ	留針	
ナイトウ	内筒	
ハヘイ	把柄	
ハンラツヂク	翻鐵軸	
ハツクワタイ、ハツヂウ	發火挺發條	
ハイキコウ、セン	排氣孔栓	
ハイセツコウ、セン	排渣孔栓	
ハヘイドメ、クワン	把柄留環	
ハヘイドメ、 クワン、ハツヂウ	把柄留環發條	
ハツクワ、サウチ	發火裝置	
ハツクワタイ、ヂクセン	發火挺軸栓	
ヒキガネヂク	引金軸	
フギヤウ、ウチネヂ	俯仰内螺	
フギヤウ、ソトネヂ	俯仰外螺	
フギヤウ、メネヂ	俯仰牝螺	
フギヤウキ、トリツケセン	俯仰機取附栓	
フギヤウドメ、ラセン	俯仰留螺旋	
ハウヂトウ	抱持筒	
メモリハン	目盛板	
メモリハン、ラシ	目盛板螺子	
イウヘウ、セウモン	遊標照門	
ヨクタイ	抑挺	

【機銃】

68

麻式機銃

(用語)

(用字)

(備考)

ラガイ

螺蓋

レンカンザ

連弾座

レンカンヂク

連弾軸

小銃及拳銃 } 三
一
「モ
陸 八
番
一
式 形
一
式 小
拳
銃 銃
銃
銃

(用 語)	(用 字)	(備 考)
アンゼンキ	安全機	
アンゼンヂク	安全軸	
アブミガネ	錠金	
アブミガネトメ	錠金留	
ウチバリ	打針	
ウチバリ、ハツヂウ	打針發條	
ウチバリ、ドメ	打針留	
ウチヲツ	打鐵	
ウチヲツ、ドメ	打鐵留	
ウチヲツドメ、トメセン	打鐵留留栓	
ウチヲツヂク	打鐵軸	
ウチヲツヂク、ラシ	打鐵軸螺子	
ウチヲツ、ハツヂウ	打鐵發條	
ウチヲツ、ドメ、ハツヂウ	打鐵留發條	
ウチガネ	打金	
オヒカハクワンザ	負革環座	
オヒカハクワン、ドメラシ	負革環留螺子	
オヒカハクワン、ハツヂウ	負革環發條	
オヒカハ、クワンタイ	負革環帶	
オヒカハ、クワンタイタイ	負革環丁帶	
カンムリガネ	冠金	
カンムリガネトメセン	冠金留栓	
カシヲツ	下支鐵	
カイサタイ	開鎖挺	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
カケガネ	懸金	
カラスキ	殺抜	
カラスキ、トメクワン	殺抜留環	
カラスキ、ハツデウ	殺抜發條	
カラスキ、リン	殺抜輪	
カラケリ、トメラシ	殺獄留螺子	
キシツ	機室	
キキヤウ	機筐	
キタイ	機體	
キタイドメ、ラシ	機體留螺子	
キタイドメ、ザクワン	機體留座管	
キタイドメ、ザトウ	機體留座筒	
キタイ、オホヒ	機體覆	
キテツ	竊鐵	
キハン	機飯	
キハン、ラシ	機飯螺子	
サクヂヤウ	棚杖	
ジユウシン	銃身	
ジユウコウ	銃口	
ジユウ、シヤウ	銃床	
シヤウビ	床尾	
シヤウビ、セン	床尾尖	
ジユウシヤウビ	銃床尾	
シヤウビハン	床尾飯	
シヤウビハン、ドメラシ	床尾飯留螺子	
シヤウビ、シヨウ	床尾踵	
ジユウビ	銃尾	
ジユウビドメ	銃尾留	
ジユウビドメ、ラシ	銃尾留螺子	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ジユウビドメ、オシ	銃尾留押	
ジユウビドメオシ、ハツデウ	銃尾留押發條	
ジャウ(ゲ)オヒカワ、クワン	上(下)負革環	
ジャウタイ、ハツデウドメザ	上帶發條留座	
ジャウタイ、 ハツデウドメ、ラシ	上帶發條留螺子	
ジャウシラツ	上支鐵	
シラツドメ、ラシ	支鐵留螺子	
ジユウハ	銃把	
(ジユウケン、オヨビ、セウ) (ジユウ、ケンジユウ、フゾ) クヒン	(銃劍及小銃拳銃) 附屬品	
アラヒヤ	洗矢	
アツビヤウ	壓紙	
エ	柄	
オビカハヒモ	帶革紐	
ネデマワシ	螺廻	
(ダイ、チユウ、セウ) ネデマワシ	(大、中、小) 螺廻	
ケンザヤ	劍鞘	
ケンサシ	劍差	
ケンシン	劍身	
ジユウコウ、ガイ	銃口蓋	
ジユウケン	銃劍	
ジユウナウ	銃囊	
ジユウキヤウ	銃筐	
ツバ	筒	
ダンヤクガウ	彈藥盒	
ヤクシツ、サウチキ	藥室掃除器	
セウセイ	照星	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
セウシヤク	照尺	
セウシヤクザ	照尺座	
セウセイザ	照星座	
セウシヤク、ハツデウ	照尺發條	
セウシヤク、 ハツデウ、トメラシ	照尺發條留螺子	
セウシヤクザ、トメラシ	照尺座留螺子	
セウセイザ、トメラシ	照星座留螺子	
セウモン	照門	
セウシヤク、チクセン	照尺軸栓	
スキシン、ハツデウシツ	推進發條室	
スキシン、ハツデウチク	推進發條軸	
スキシンハツデウ	推進發條	
セツゾクチク	接續軸	
セツゾクチク、ラシ	接續軸螺子	
センクワイシ	旋回子	
センクワイシ、ハツデウ	旋回子發條	
セイセンシ	制旋子	
セイセンシドメ	制旋子留	
セイセンシドメ、ハツデウ	制旋子留發條	
セオヒガハ	背負革	
ガンヤクシツ	彈藥室	
ダンソウ	彈倉	
ダンソウトメセン	彈倉留栓	
ダンソウトメヘイ	彈倉留柄	
ダンソウチクセン	彈倉軸栓	
ダンソウドメ	彈倉留	
ダンソウハツデウ	彈倉發條	
ダンソウトメ、ハツデウ	彈倉留發條	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ダンソウ、ハツデウ、テイハン	彈倉發條底飯	
ダンソウ、テイハン	彈倉底飯	
ダンソウ、テイハントメ	彈倉底飯留	
ダイハツデウ	大發條	
ダイハツデウ、ラシ	大發條螺子	
ダンヤクウケ	彈藥受	
チユウヲツ	駐鐵	
ツメギ	填木	
テイハン、トメヘイ	底飯留柄	
トメガネヂクセン	留金軸栓	
タウチユウ	膽中	
タウニフカン	撞入俾	
ハツデウドメ	發條留	
バンヲツ	翻鐵	
ハハン	把板	
ハハン、ラシ	把板螺子	
ピセンドメ、トメラシ	尾栓留留螺子	
ピセンドメ、ハツデウ	尾栓留發條	
ピセン	尾栓	
ピセン、エントウ	尾栓圓筒	
ピセンドメ	尾栓留	
ヒキガネ	引金	
ヒキガネ、ヂクセン	引金軸栓	
ヒキガネ、ドメ	引金留	
ヒキガネ、トメガネ	引金留金	
ヒキガネ、ハツデウ	引金發條	
ヘリガネ、トメビヤウ	縁金留鉄	
モクヒ	木被	
モクヒトメザ	木被留座	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
モクヒ、ヘリガネ	木被縁金	
ヤクシツ	藥室	
ヤクテツ	扼鉞	
ユビカケ	指掛	
イウヘウ	遊標	
イウヘウ、ドメ	遊標留	
イウヘウドメ、トメラシ	遊標留留螺子	
イウヘウ、セイゲン、ラタイ	遊標制限螺釘	
イウヘウ、ハツデウ	遊標發條	
イウリン	遊輪	
ヨウジンガネ、ラシ	用心金螺子	

工 作 器 具

(用 語)	(用 字)	(備 考)
カタアテ	肩當	
キヲノ	木斧	
コシカケ	腰掛	
シヤウカク	鞆革	
タンボ	毡包	
ツルバシクワ	鶴嘴鋸	
テヲノ	手斧	
ドウ	朋	
ナタ	彎刀	
ノコギリ	鋸	
ハネコシダイ	跳越臺	
ヘイキンダイ	平均臺	
ボナウ	樽囊	
マルサジクワ	圓匙鋸	
メン	面	
モクジュウ	木銃	
ヨコギ	横木	
ロクボク	肋木	

HP『海軍砲術学校』公開資料

<http://navgunschl.sakura.ne.jp/>

體操、銃劍術

(用 語)

(用 字)

(備 考)

體 操

アシマエダシ、シセイ
 オソキヨドウ
 カイキヤク、シセイ
 ケンスキ、シセイ
 コシカケ、シセイ
 コシヤウ
 カウカ
 ジュンビ、シセイ
 ジュンビ、ウンドウ
 シユエウ、ウンドウ
 シユウマツ、ウンドウ
 テウリツ、シセイ
 テコシ、シセイ
 テカタ、シセイ
 テムネ、シセイ
 ハヤキヨドウ
 ハイガフ
 ヒザダチ、シセイ
 ヒソクアゲ、シセイ
 ヒヂタテ
 フク、ダワ、シセイ
 フミキリ

足前出姿勢
 短舉動
 開脚姿勢
 懸垂姿勢
 腰掛姿勢
 呼唱
 降下
 準備姿勢
 準備運動
 主要運動
 終末運動
 調律姿勢
 手腰姿勢
 手肩姿勢
 手胸姿勢
 速舉動
 配合
 膝立姿勢
 臂側舉姿勢
 臂立
 伏臥姿勢
 踏切

(用 語)

(用 字)

(備 考)

型ノ教練

試合ノ教練

型ノ教練

カタ
シトツ
シタツキ
ダツトツ
チヨクトツ
ミギ(ヒダリ)(シタ)ノ
ヘントツ

型
刺突
下突
脱突
直突
右(左)(下)ノ返突

試合ノ教練

ケウレン、シアヒ
ゴカク、シアヒ
シアヒ
シトツブ

教練試合
互格試合
試合
刺突部

軍 楽

(用 語)

(用 字)

(備 考)

樂 器

ガクキ

イーフラット、
エフトロンパー

オーボエ

オルトホーン

オホダイコ

クラリネット

コルネット

コダイコ

コントラバス

シムボルス

スライド、トロンボーン

セロ

テノルホーン

トロンパー

トロンボーン

バズーン

バイオリン

ビツコロ

ビオラ

ピアノ

フリュート

ベスクラリネット

樂器

「イーフラット、
エフトロンパー」

「オーボエ」

「オルトホーン」

大太鼓

「クラリネット」

「コルネット」

小太鼓

「コントラバス」

「シムボルス」

「スライド、
トロンボーン」

「セロ」

「テノルホーン」

「トロンパー」

「トロンボーン」

「バズーン」

「バイオリン」

「ビツコロ」

「ビオラ」

「ピアノ」

「フリュート」

「ベスクラリネット」

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ベス	「ベス」	
ユーフオーニオン	「ユーフ オーニオン」	
ワルドボーン	「ワルドボーン」	

樂器細部及屬具

ガクフ	樂譜
ガクフ、ダイ	樂譜臺
カケガハ	掛革
カハウ、ワンキョクブ	下方彎曲部
コウクワン	口管
シキヂヤウ	指揮杖
ロウト、ジヤウ	漏斗狀
ジヤウハウ、ワンキョクブ	上方彎曲部
シメヅナ	締綱
ツヅミガハ	鼓皮
バチ	撥
ハシユガハ	把手革
ヒザガネ	膝金
ベンシ	弁子
ユビカケ、ガネ	指掛金

(用 語)

(用 字)

(備 考)

軍樂定語

エンソウ	演奏
エンタイ	圓隊
オンブ	音譜
オンガク、リロン	音樂理論
オンガク、ツウロン	音樂通論
オンカイ	音階
オンチイ	音程
カセイロン	和聲論
ガツソウ	合奏
ガクゴ	樂語
ガクキ、ソウハウ	樂器奏法
ガクフ、シヨハウ	樂譜書法
ガク、キョク	樂曲
クワンガク	管樂
クワンゲンガク	管絃樂
ゲンガク	絃樂
シヤウカ	唱歌
セウセツ	小節
セイチウ	整調
ソウガク	奏樂
ソウハウ	奏法
ソウガク、シキハウ	奏樂指揮法
チウシ	調子
ハンエンタイ	半圓隊
ホテウガク	步調樂

HP『海軍砲術学校』公開資料

<http://navgunschl.sakura.ne.jp/>

彈道上定語

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ワウタイ	横帯	
クワイテン、ソクリヨク	回轉速力	
クワイテン	回轉	
キテン	起點	
ギヤウカク	仰角	
キョクシヤ、ゲンダウ	曲射彈道	
クウキ、カウリヨク	空氣抗力	
グウセイ、ゴサ	偶生誤差	
ケイカク	傾角	
ゲキカク	擊角	
ゲキソク	擊速	
コウサン、ゴサ	公算誤差	
コウサン、インスウ	公算因數	
コウタイ、ゴサ	恒定誤差	
カウヨ	降弧	
カウタイセン	高低線	
カウタイカク	高低角	
カウカク	高角	
サイウ、ゴサ	左右誤差	
サイウ、センサ	左右潛差	
サンゾカイ	散布界	
シヨウコ	昇弧	
シヤセン	射線	
シヤメン	射面	
シヤカク	射角	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
シユツカウカク	出行角	
シヨソク	初速	
シユウソク	終速	
シヤキヨリ	射距離	
ジャウゲ、ゴサ	上下誤差	
ジユウタイ	縦帯	
ジツキヨリ	實距離	
ジャウゲ、センサ	上下潜差	
ジントツ、ダンゴウ	侵徹彈道	
セウジユンテン	照準點	
セウジユンセン	照準線	
セウジユンメン	照準面	
セウシヤクカク	照尺角	
セウジユンカク	照準角	
セウジユン、ヤイド	照準精度	
セウシヤク、キヨリ	照尺距離	
ゼンゴ、ゴサ	前後誤差	
ヒンクワイ	旋回	
ゼンスウ、ヒツチユウカイ	全數必中界	
セントウ、コウサンゴサ	戦闘公算誤差	
ソクカウ、カイカク	束莖開角	
ゾンソク	存速	
ソクキヨリ	測距離	
ダンケイ、ケイスウ	彈形係數	
ゲンダウ、ケイスウ	彈道係數	
タイキ、ミツド、ケイスウ	大氣密度係數	
ダンチヤクテン	彈著點	
ダンチヤク、キヨリ	彈著距離	
チヤクテン	著點	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
チヤウテン	頂點	
チヤウテンカウ	頂點高	
チヤウテン、キヨリ	頂點距離	
チヤクカク	著角	
チヨクシヤ、キヨリ	直射距離	
チヨクシヤ	直射	
テイヘン	定偏	
タウヂク、セン	膛軸線	
タウヂク、メン	膛軸面	
タウヂク、カク	膛軸角	
タウジツ、ゴサ	當日誤差	
タウナイ、ダングウ	膛内彈道	
タウダワイ、ダングウ	膛外彈道	
ハレツテン	破裂點	
ハレツカウ	破裂高	
ハレツ、キヨリ	破裂距離	
ハンスウ、ヒツチユウカイ	半數必中界	
ハンスウ、ヒツチユウタイ	半數必中帶	
ヒカウジ	飛行時	
ヒドウ	擺動	Precession
シヨウドウ	章動	Nutation
ベウドウカク	苗頭角	
フカク	俯角	
フウヘンサ	風偏差	
ヘイキン、シヤキヨリ	平均射距離	
ヘイシヤ、ダングウ	平射彈道	
ヘイキン、ゴサ	平均誤差	
ヘイキン、ダンチヤクテン (シヤダキ、チユウシン)	平均彈著點 (射擊中心)	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ヘイキン、ニジャウ、ゴサ	平均二乗誤差	
ハウジ、チク	砲耳軸	
ハウシヤ、ダンダウ	拋射彈道	
ハウクワ、ノ、セイド	砲火ノ精度	
メイチユウカイ	命中界	
ラクテン	落點	
ラクセン、ケイシヤ	落線傾斜	
ラクカク	落角	

銃隊、陸戦要務、工作、機銃隊 術 語

(用 語)	(用 字)	(備 考)
アシブミ	足踏	
アイロ	隘路	
ウシロムキ	後向	
ウンダンシユ	運彈手	
ウンダンヤクイン	運彈藥員	
ウンユ	運輸	
ウンユ、ガカリ	運輸掛	
エンシン、ゾウカ	延伸増加	
エツベイシキ	閱兵式	
エイセイブ	衛生部	
エンタイ	掩體	
エンゴウ	掩壕	
エンヘイブ	掩蔽部	
アフゴレツ	押伍列	
アフゴ	押伍	
ワウシヤウ	橫格	
ガイシン	開進	
カケアシ	駢步	
カンカタ	間隔	
カイジユウ	解銃	
カセツチキ	假設敵	
カンサチキ	電查的	
カンチキ、イン	電的員	
カンチキ、チヤウ	電的長	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
カンテキ、シユ	監の手	
カンテキ、ゴウ	監の壕	
カンシヘイ	監視兵	
カクシヤウ	隔牆	
(カハ)	(河)	
カセン	河川	
カワババ	河幅	
カワギシ	河岸	
カタイ	河底	
スネシン	水深	
リウソク	流速	
カンシジヨ	監視所	
クワンベイシキ	觀兵式	
クワンエツクワン	觀閱官	
グワイエイヘイ	外衛兵	
クワンソクジヨ	觀測所	
クワンザイ	冠材	
キヨテン	據點	
キフシフ	急襲	
キヨシユ	據守	
キヨシ	據止	
キウケイ	休憩	
キヨリ	距離	
キンキヨリ	近距離	
チユウキヨリ	中距離	
エンキヨリ	遠距離	
キスウヘイ	奇數兵	
キヤウダウ	嚮導	
キジュン	基準	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
キジュンヘイ	基準兵	
キジュンハウ	基準砲	
キフヨ	給與	
キフヨブ	給與部	
キジュウ、チュウ(セウ) タイチャウ	機銃中(小)隊長	
キヨジュウ	据銃	
キヨリ、ソクタイ	距離測定	
キトウテキ	起倒的	
キジュウヨウ、ヘウテキ	機銃用標的	
キジュウエンタイ	機銃掩體	
キダウ	軌道	
カウクワイブ	交會部	
クツキヨクブ	屈曲部	
シブンブ	支分部	
キロ	歧路	
キウソウ	料草	
ケウリヤウ	橋梁	
ケウカウ	橋桁	
ケウチュウ	橋柱	
ケウハン	橋板	
クイキ	區域	
コウゲキ、クイキ	攻撃區域	
センリヤウ、クイキ	占領區域	
テンカイ、クイキ	展開區域	
グンシ	軍使	
グウスウヘイ	偶數兵	
ケイカイ	警戒	
ケイハウ	警報	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ケイカイ、カウグン	警戒行軍	
ケツゴ	缺伍	
ラクゴ	落伍	
ケウレン	教練	
カクコ、ケウレン	各個教練	
キジュウ、タンハウ、 ケウレン	機銃單砲教練	
キジュウ、 (セウ)タイ、ケウレン	機銃中(小)隊 教練	
サンペイ、ケウレン	散兵教練	
サンカイ、ケウレン	散開教練	
シツジュウ、ケウレン	執銃教練	
シヤゲキ、ヨカウ、 ケウレン	射擊豫行教練	
セウタイ、ケウレン	小隊教練	
ダイタイ、ケウレン	大隊教練	
チュウタイ、ケウレン	中隊教練	
トシユ、ケウレン	徒手教練	
ブタイ、ケウレン	部隊教練	
ブンタイ、ケウレン	分隊教練	
ミツシフ、ケウレン	密集教練	
レンガウ、ダイタイ、 ケウレン	聯合大隊教練	
ケイキフ、シフガフジヨ	警戒集合所	
ケンチキ	圈的	
ケイシ	經始	
コウゲキ、ゼンシン	攻撃前進	
ゴカン、ゾウカ	伍間増加	
コウゲキ	攻撃	
シャウメン、コウゲキ	正面攻撃	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ソクメン、コウダキ	側面攻撃	
ハウキ、コウダキ	包圍攻撃	
コウダキタン	攻撃點	
コウエイ	後衛	
コウエイ、センペイ	後衛尖兵	
コウジ	工事	
ギコウジ	偽工事	
シフダン、コウジ	集團工事	
パウギヨ、コウジ	防禦工事	
コウタイ	後退	
コウレツヘイ	後列兵	
コウレツ	後列	
ゴ	伍	
コウエイ、チャウ	後衛長	
コウサク、タイチャウ	工作隊長	
コウサク、タイイン	工作隊員	
コウサクイン	工作員	
コウサクヘイ	工作兵	
コウサク	工作	
ゴウチイ	壕底	
カウダン	行軍	
カウダン、ジヨレツ	行軍序列	
カウシン、カウサ	行進交叉	
カウチイ	行程	
カウシン	行進	
カウシンロ	行進路	
カウツウゴウ	交通壕	
カウツウ	交通	
アンカイ	散開	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
サンベイ	散兵	
サジユウ	又銃	
サンベイゴウ	散兵壕	
ヒツシヤ、サンベイゴウ	膝射散兵壕	
リツシヤ、サンベイゴウ	立射散兵壕	
サンバシ	棧橋	
ウキ、サンバシ	浮棧橋	
コタイ、サンバシ	固定棧橋	
ジュウチヤウ、クブン	縦長区分	
ジュウチヤウ、キヨリ	縦長距離	
シヤウメン	正面	
コウゲキ、シヤウメン	攻撃正面	
セントウ、シヤウメン	戦闘正面	
パウシ、シヤウメン	防支正面	
(シヤゲキ、ルキ、 オヨビ、ウチカタルイ)	(射撃類及打方類)	
イツセイ、ウチカタ	一齊打方	
オウヨウ、ケウレン、 シヤゲキ	應用教練射撃	
キホン、ケウレン、 シヤゲキ	基本教練射撃	
ケンタイ、シヤゲキ	檢定射撃	
シユクシヤダン、シヤゲキ	縮射彈射撃	
シヤシヤ	斜射	
ジュウシヤ	縦射	
シシヤ	試射	
ソクシヤ	側射	
チヨクシヤ	直射	
チユウ(セウ)タイ、 セントウシヤゲキ	中(小)隊戦闘射撃	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
チユウ(セウ)タイ、 セントウシヤゲキ、 ヨシフ(ホソク)	中(小)隊戦闘射 撃豫習(補足)	
ツキゲキ、シヤゲキ	追撃射撃	
チシヤ	蕪射	
ヒツシヤ	膝射	
フクシヤ	伏射	
ブンタイ、セントウ、 シヤゲキ	分隊戦闘射撃	
ブンタイ、セントウシヤ ゲキ、ヨシフ(ホソク)	分隊戦闘射撃 豫習(補足)	
イウカウ、シヤゲキ	有効射撃	
リツシヤ	立射	
シヤセン	射線	
シカク	死角	
シフダフ	集合	
シシヨウタン	支撐點	
シヤカイ	射界	
ジュウゼンセウ	銃前哨	
シフダフタン(チ)	集合點(地)	
シヤカウシン	斜行道	
(ジュウ、ノ、モチカタ)	(銃ノ持方)	
カタヘツツ	肩銃	
ユナエツツ	摺銃	
オケツツ	置銃	
オエツツ	負銃	
ホウジュウ	捧銃	
リツジュウ	立銃	
(シヤゲキノシセイ)	(射撃ノ姿勢)	
ヒツシ	膝姿	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
フクシ	伏姿	
リツシ	立姿	
シフソクダン	集速彈	
ジユウチャウ	縦長	
ジユウタイ、フククワン	銃隊副官	
ジユウタイ、シレイ	銃隊司令	
シヤウメシムキ	正面向	
シヤウカウ、セキコウ	將校斥候	
シユソク	守則	
イツパン、シユソク	一般守則	
トクベツ、シユソク	特別守則	
シユクエイ(チ)	宿營(地)	
シヤエイ	舍營	
ケイキフ、シヤエイ	緊急舍營	
シヤウエイ	廠營	
シヤエイケン	舍營券	
シヤエイ、タウチヨク、 シヤウ、カウ	舍營當直將校	
ジユンラ	巡邏	
シンガウシヨ	信號所	
シレイブ	司令部	
シユテイ、ソウシキ	守艇總指揮	
シユテイ、ソウシキヅキ	守艇總指揮附	
シユテイ、シキ	守艇指揮	
シユテイ、イン	守艇員	
シヨウヘウ	證標	
シウガフ、レツジ	集合列次	
シヤジヨウ	射場	
シヤザ	射座	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
シキタソソ	指揮官	
シヤウガイブツ	障礙物	
ジユウガン	銃眼	
シヤケイザイ	斜翼材	
(トチ)	(土地)	
アンプ	鞍部	
インベイチ	陰蔽地	
アフチ	凹地	
カイトワツチ	開豁地	
カンデン	乾田	
キフタチ	起伏地	
クボチ	窪地	
クサチ	草地	
カウド	硬土	
カウチ	高地	
カウサクチ	耕作地	
クワウチ	荒地	
サンチ	山地	
サンハイ	山背	
サンブク	山腹	
サンロク	山麓	
ジンジャウド	尋常土	
シヤメン	斜面	
スキデン	水田	
セイチ	生地	
ゲンゼツチ	斷絶地	
タニ	谷	
チヤウカイセン	頂界線	
テンチヤウ	嶺頂	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
テイチ	低地	
ナンド	軟土	
ネツチ	熱地	
ハジャウチ	波状地	
ヘイチ	平地	
シンリン	森林	
セウセウ	小哨	
セウタイチヤウ	小隊長	
セウヘイ	哨兵	
セウシヨ	哨所	
セウセウチヤウ	小哨長	
セウジユン	照準	
セウジユン、ゴサ	照準誤差	
セウジユウ、セントウシヤ ダキ、コウリヨク、ヘウ	小銃戦闘射撃効力 表	
セウジユウ、 シヤダキ、エウヘウ	小銃射撃要表	
スキジバ	炊事場	
スキヘイ、ケイザイ	水平薬材	
ゼンシン	前進	
(センセン、 パウギヨセン、ルキ)	(戦線防禦線類)	
クワセン	火線	
コウジセン	工事線	
サンベイセン	散兵戦	
サイゼンセン	最前線	
シンセン	新線	
セウヘイセキ	哨兵線	
センセン	戦線	
ゼンセン	前線	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
セイトンセン	整頓線	
ゼンセウセン	前哨線	
セイレッツセン	整列線	
セントウセン	戦闘線	
ゼンセン	全線	
ダイイツセン	第一線	
チキセン	敵線	
タイカウセン	抵抗線	
ハウチキセン	標的線	
パウギヨセン	防禦線	
ゼンエイ	前衛	
ゼンエイ、センペイ	前衛尖兵	
センペイ、シユブ	尖兵主部	
ゼンセウ	前哨	
ゼンチ	前地	
ゼンレッツヘイ	前列兵	
ゼンレッツ	前列	
セイトン	整頓	
セキコウ	斥候	
セキコウチヤウ	斥候長	
ゼンエイチヤウ	前衛長	
センペイ	尖兵	
センペイ、チヤウ	尖兵長	
ゼンセウ、チヤウ	前哨長	
セツエイ、タイチヤウ	設營隊長	
セツエイ、タイ、イン	設營隊員	
ゼンガイ	前崖	
ソウサク	搜索	
ソクエイ	側衛	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ソクメンムキ	側面向	
ソクエイチャウ	側衛長	
ゾウゲン、ケイスウ	増減係數	
ソクパウ	側防	
ソクサイ	束柴	
サウヤク、オキバ	裝藥置場	
(タイ、タイケイ、 オヨビ、ブタイ)	(隊、隊形、及部隊)	
エンタイ	援隊	
キジュン、 チュウ(セウ)タイ	基準中(小)隊	
キジュウ、タイ	機銃隊	
ケイカイ、タイ	警戒隊	
ケイカイ、ブタイ	警戒部隊	
コウビ、 チュウ(セウ)タイ	後尾中(小)隊	
コウサク、タイ	工作隊	
コウハウ、ブタイ	後方部隊	
カウゲン、ジユウタイ	行軍縱隊	
サンカイ、タイケイ	散開隊形	
サンカイ、ブタイ	散開部隊	
ジユウタイ	銃隊	
シヨゾク、ブタイ	所屬部隊	
シウヨウ、ブタイ	收容部隊	
ジツイン、ブタイ	實員部隊	
スキシン、ブタイ	推進部隊	
セントウ、チュウ (セウ)タイ	先頭中(小)隊	
ゼンセウ、ブタイ	前哨部隊	
セツエイ、タイ	設營隊	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
セントウ、ブタイ	先頭部隊	
セントウ、ブタイ	戦闘部隊	
タンガ、タイ	擔架隊	
チユウアウ、 チユウ(セウ)タイ	中央中(小)隊	
ツウシン、タイ	通信隊	
ライタイ	梯隊	
ヒリン、ブタイ	比隣部隊	
フゾクタイ	附屬隊	
ホンタイ	本隊	
ミツシフ、タイケイ	密集隊形	
オウヨウ、タイケイ	應用隊形	
ワウタイ	横隊	
ジュウタイ	縦隊	
ソクメン、ジュウタイ	側面縦隊	
ダイタイ、ジュウタイ	大隊縦隊	
チヨウフク、 ジュウタイ	重複縦隊	
ヘイリツ、ジュウタイ	併立縦隊	
ヘイリツ、ジュウタイ、 ノ、ジュウタイ、 ワウタイ	併立縦隊ノ 縦隊横隊	
ヘイリツ、ジュウタイ、 ノ、ダイタイ、 ジュウタイ	併立縦隊ノ 大隊縦隊	
ヘイリツ、ジュウタイ、 ノ、ジュウフク、 ジュウタイ	併立縦隊ノ 重複縦隊	
セイキ、タイケイ	正規隊形	
ジュウタイ、ワウタイ	縦隊横隊	
チユウタイ、 ジュウタイ	中隊縦隊	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ミツシフ、ブタイ	密集部隊	
ヨビタイ	豫備隊	
ソウ、ヨビタイ	總豫備隊	
チク、ヨビタイ	地區豫備隊	
ヨク、チユウ(セウ)タイ	翼中(小)隊	
ヨビ、ダンヤクタイ	豫備彈藥隊	
リタセンタイ	陸戰隊	
ヂユウハウタイ	重砲隊	
レンガフ、リクセンタイ	聯合陸戰隊	
タイキヤク	退却	
(タタカヒ)	(戦ヒ)	
ケツセン	決戦	
セツセン	接戦	
サウグウセン	遭遇戦	
タイキヤクセン	退却戦	
ヂキウセン	持久戦	
ツキゲキセン	追撃戦	
パウギヨセン	防禦戦	
ヤセン	夜戦	
ダイセウ	大哨	
ダツケン	脱剣	
タマノサウテン(ヌキダシ チウシユツ)	彈藥包ノ装填 (抽出)	
ダイイチレツ	第一列	
ダイニレツ	第二列	
ダイタイチヤウ	大隊長	
ダイタイ、フククワン	大隊副官	
ダイタイ、カフククワン	大隊下副官	
タイケイ、ヘンクワン	隊形變換	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
タイセウ、チャウ	大哨長	
ダンヤク、オキバ	彈藥置場	
ダングワン、オキバ	彈丸置場	
タンガ、タイチャウ	擔架隊長	
タンガ、タイイン	擔架隊員	
タイサウ	隊裝	
ツウジヤウ、タイサウ	通常隊裝	
トクシユ、タイサウ	特殊隊裝	
ダンヤク、ガカリ	彈藥掛	
ダンメン	断面	
タウリヤウ	踏梁	
タイヒシヨ	待避所	
チユウゲン	駐軍	
チイキ	地域	
サンカイ、チイキ	散開地域	
セントウ、チイキ	戦闘地域	
ヂンチ	障地	
クワイフク、ヂンチ	恢復障地	
コウゲキ、ヂンチ	攻撃障地	
コウセイ、ヂンチ	攻勢障地	
シウヨウ、ヂンチ	收容障地	
シヤヘイ、ヂンチ	遮蔽障地	
バクロ、ヂンチ	暴露障地	
ヂンチ、シンニフ	障地進入	
ヂンチ、タイサツ	障地偵察	
ヂンチ、コウゲキ	障地攻撃	
チブツ	地物	
チク	地區	
チレン	地點	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
チケイ	地形	
チヨクカウシン	直行進	
チユウシ	駐止	
チヤクケン	着剣	
チユウアウゴ	中央伍	
チユウタイ、カシタワン	中隊下士官	
チユウタイ、チヤウ	中隊長	
チユウタイツキ、 ヘイサウチヤウ	中隊附兵曹長	
ヂンチ、ヘンクワン	陣地變換	
チレウシヨ	治療所	
チレウヒン、ウンバンイン	治療品運搬員	
チヨウハツ	徴發	
ヂクシン、カンカタ	軸心間隔	
ヂライ	地雷	
ツキダキ	追撃	
ツウシンタイチヤウ	通信隊長	
ツウシンタイ、イン	通信隊員	
チンカイ	展開	
チイサツ	偵察	
チキシフ	敵襲	
チイシ	停止	
ヂンレイ	傳令	
ヂンレイイン	傳令員	
チツデウモウ	鐵條網	
チツセン、ハサミ	鐵線鉄	
チンチツキ	轉轍機	
ヂンチユウ	電柱	
トツダキ	突撃	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ドウレイ	勅令	
ドクリツ、ウチカタ	獨立打方	
タウチヨク、 カシクワン(ヘイ)	當直下士官(兵)	
ダウロ	道路	
アフダウ	凹道	
サクカイ、ダウ	整開道	
チクスキ、ダウ	築推道	
トツダウ	凸道	
ナカバ、ミギ(ヒダリ)ムキ	半右(左)向	
ナイエイヘイ	内衛兵	
ハヤアシ	速歩	
ハイメン、ムキ	背面向	
バクエイ	幕營	
ハンラン	汎濫	
ヒビヤウシヤ	避病舎	
ヒキガネ、ヒキカタ	引金引方	
ヒダンチ	被弾地	
ヒツラキ	蹠的	
ヒヂザ	臂座	
ヒフタ	被覆	
ヘウキ	標旗	
ヘウタンキ	標點旗	
ヘウカン	標竿	
ヘウカウ	標高	
ブンシン	分進	
フドウノシセイ	不動ノ姿勢	
フクシヤウ	復唱	
フミカヘ	踏換	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ブンレツシキ	分列式	
フクセウ	複哨	
ブタイ、タウチヨク、 シヤウカウ	部隊當直將校	
フクホスウ	復歩數	
フクテキ	伏的	
フトウ	埠頭	
ブンタイ、カシクワン	分隊下士官	
ヘイシン	併進	
ヘンセイ	編制	
ヘイガフ	併合	
ヘイソクハフ	閉塞法	
ヘンソクブツ	編束物	
ヘンダウ	編條	
ホド	步度	
ホテウ	步調	
ホハウ	步法	
ホチヤウ	步長	
ホリヨ	捕虜	
ホソク	步測	
ホジヨイン	補助員	
ホルイ	堡壘	
パウギヨ	防禦	
コウセイパウギヨ	攻勢防禦	
センシユ、パウギヨ	專守防禦	
ヂキユウ、パウギヨ	持久防禦	
ハウチヤウ	砲長	
ハウイン	砲員	
ハウシユ	砲手	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ハウカウ、ヘンクワン	方向變換	
ハウシヤ、オキバ	砲車置場	
ハウタイジヨ	纏帶所	
マクラギ	枕木	
ミギ(ヒダリ)ムキ	右(左)向	
ミチアシ	途歩	
モクヘウ	目標	
カウシン、モクヘウ	行進目標	
キヨウドウ、モクヘウ	共同目標	
ホジヨ、モクヘウ	補助目標	
シヤゲキ、モクヘウ	射撃目標	
モクソク	目測	
ヤカウグン	夜行軍	
ヤクシン	躍進	
ヤセン、チクジヤウ	野戰築城	
ヨレイ	豫令	
ヨク	翼	
ダワイヨク	外翼	
サ(ウ)ヨク	左(右)翼	
セイトンヨク	整頓翼	
チクヨク	軸翼	
ハンタイヨク	反對翼	
ヨク、ブンタイ、カシクワン	翼分隊下士官	
ヨビ、ダンヤク、タイチヤウ	豫備彈藥隊長	
リクセンタイ、シキクワン	陸戰隊指揮官	
リクセンタイ、サンボウ	陸戰隊參謀	
リクセンタイ、フククワン	陸戰隊副官	
リンカン、シヤウカウ	兩營將校	
リンエン	林縁	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
レッヘイ	列兵	
ロクサイ	鹿柴	
ロエイ	露營	
ソンラク、ロエイ	村落露營	
テンマク、ロエイ	天幕露營	

普通術語

(用 語)	(用 字)	(備 考)
イツセイ、ウチカタ	一齊打方	
エンゲン	遠彈	
キヨクシヤ	曲射	
キヨカン	距離	
キンダン	近彈	
キン(エン)キヨクゲン	近(遠)極限	
ゴハツ	誤發	
コウエン	後焰	
サクレツ	炸裂	
サイウサ	左右差	
シヤグキ	射撃	
オウヨウ、ケウレン、 シヤグキ	應用教練射撃	
カンセツ、シヤグキ	間接射撃	
グワイタウハウ、 シヤグキ	外膳砲射撃	
ケウレン、シヤグキ	教練射撃	
ケンタイ、シヤグキ	檢定射撃	
ケンキウ、シヤグキ	研究射撃	
カウクウキ、シヤグキ	航空機射撃	
サクランダン、シヤグキ	炸填彈射撃	
シユクシヤダン、シヤグキ	縮射彈射撃	
セイド、シヤグキ	整度射撃	
セントウ、シヤグキ	戰闘射撃	
タンカン、 セントウ、シヤグキ	單艦戰闘射撃	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
チヨクセツ、シヤゲキ	直接射撃	
ヘンタイ、セントウ、シヤゲキ	編隊戦闘射撃	
ハウキパン、シヤゲキ	方位盤射撃	
ヤカン、シヤゲキ	夜間射撃	
レンゾク、セイシヤ	連続斉射	
ジカン、カウリヨク	時間効力	
シシヤ	試射	
シメイ、ウチカタ	指命打方	
ジツキヨリ	實距離	
シヨダン、タイカ	初弾遞下	
シヨダン	初弾	
スキチユウ	水柱	
スキメン、サクレン	水面炸裂	
センクワイ	旋回	
ジンリヨク、センクワイ	人力旋回	
スキリヨク、センクワイ	水力旋回	
デンリヨク、センクワイ	電力旋回	
センクワイ、カクド	旋回角度	
セウシヤク、キヨリ	照尺距離	
セイシヤ	斉射	
ソクタイ、キヨリ	測定距離	
サウハツ	早發	
サウテン、ソクド	裝填速度	
サウテン、キチ	裝填位置	
ダンチャク、クワンソク	彈着觀測	
タンシヤ	探射	
チハツ	遲發	
チハツ、ジカン	遲發時間	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
チヨクゲキ	直撃	
チヨクゲキ、ダン	直撃彈	
チクジ、セツパン、ハフ	逐次折半法	
チャクハツ	着發	
チウゲキ	跳撃	
チウゲキ、ダン	跳撃彈	
ヂンクワ	傳火	
タイカ、セツパン、 タイゲンハフ	逐加折半遞減法	
ドクリツ、ウチカタ	獨立打方	
タウハツ	膺發	
タウゲキ	膺隙	
ネンセウ	燃燒	
ネンセウ、ソクド	燃燒速度	
ハツシヤ	發射	
バクハツ	爆發	
バクフウ	爆風	
バクエン	爆煙	
ハツシヤ、ソクド	發射速度	
セイハツ	齊發	
ヒセウジ	費消時	
ベウドウ	苗頭	
フキダン	不規彈	
ブンクワ	分火	
フハツ	不發	
ヘイシヤ	平射	
ヘンキョリツ	變距率	
ホンシヤ	本射	
ハウジュツ	砲術	

(用 語)	(用 字)	(備 考)
ハウノメイスウ	砲ノ命數	
ハウシヤ	抛射	
メイチュウ、ガン	命中彈	
モウダン	盲彈	
モクヘウ	目標	
イドウ、 セウジユン、モクヘウ	移動照準目標	
インク、モクヘウ	移速目標	
ワウドウ、モクヘウ	横動目標	
ジユウドウ、モクヘウ	縦動目標	
シヤドウ、モクヘウ	斜動目標	
チヨクドウ、モクヘウ	直動目標	
トウソク、モクヘウ	等速目標	
ハドウ、モクヘウ	波動目標	
セイキ、ハドウ、 モクヘウ	正規波動目標	
フキ、ハドウ、モクヘウ	不規波動目標	
フドウ、セウジユン、 モクヘウ	不動照準目標	
ホゾク、モクヘウ	保續目標	

【終】